



Стандартные задачи при работе с телефоном

| | |
|--|---|
| Размещение вызова | До или после набора номера перейдите в режим снятой трубки. |
| Повторный набор номера | Нажмите кнопку Повтор. |
| Перевод вызова в режим удержания | Нажмите  . |
| Возобновление удержанного вызова | Нажмите  . |
| Набор номера с помощью функции быстрого набора | Нажмите и удерживайте в нажатом положении (примерно 2 секунды) кнопку с цифрой, которой назначен номер быстрого набора. |
| Пересылка вызова на новый номер | Нажмите Перевод, введите номер, затем положите трубку (либо, если телефон не поддерживает пересылку вызовов в режиме неснятой трубки, еще раз нажмите Перевод). |
| Начало обычной конференции | Нажмите кнопку Конференция и наберите номер участника. Затем еще раз нажмите кнопку Конференция. |



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Cisco Systems или ее филиалов в США и некоторых других странах. Все другие марки, наименования или торговые марки, упомянутые в настоящем документе или на веб-узле, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова "партнер" не подразумевает отношений совместной собственности между компанией Cisco и какой-либо другой компанией. (0601R)

© Корпорация Cisco Systems, 2006 г. С сохранением всех прав.

OL-9809-01







IP-телефон Cisco Unified 7902G для Cisco Unified CallManager 5.0

Описание кнопок функций




Значки кнопок

Стандартные задачи при работе с телефоном

Описание кнопок функций

| | |
|---|--|
|  | Повторный набор последнего набранного номера. |
|  | Перевод вызова на другой номер. |
|  | Организация конференции для нескольких участников – от 3 до 16. |
|  | Доступ к голосовым сообщениям, оставленным вызывающими абонентами. |

Значки кнопок

| | |
|---|-----------|
|  | Громкость |
|  | Удержание |
|  | Меню |

