



Vanlige telefonoppgaver

Sette en samtale på vent / hente et anrop tilbake	Trykk på Vent eller HentAnr .
Overføre et anrop til et nytt nummer	Trykk på Overfør og tast et målnummer. Trykk deretter på Overfør på nytt.
Ringe et nummer på nytt	Trykk på Gjenta eller  .
Dempe telefonen	Trykk på Mikrofon av . Hvis du vil slå mikrofonen på, kan du trykke på Mikrofon på .
Starte en standardkonferanse	Trykk på Konf . Slå et nummer, og trykk deretter på Konf igjen. Gjenta for hver person.
Viderekoble internnummeret	Trykk på VidAlle . Angi nummeret som du vil viderekoble alle anropene til. Avbryt ved å trykke på VidAlle .
Bruke anropsloggene	Velg Meny > Anropslogg for å velge en anropslogg. Hvis du vil ringe, merker du en oppføring og velger den.
Flytte en samtale på en delt linje mellom kontortelefonen og den trådløse telefonen	På telefonen med den aktive samtalen trykker du på Vent . På den andre telefonen trykker du på HentAnr for å koble til samtalen.



Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheter forbeholdt. Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems og Cisco Systems-logoen er registrerte varemerker for Cisco Systems, Inc. eller tilhørende datterselskaper i USA og i visse andre land. Alle andre merker, navn eller varemerker som er omtalt i dette dokumentet eller på Web-området, tilhører sine respektive eiere. Bruk av ordet partner kan ikke tolkes som et samarbeidsforhold mellom Cisco og andre selskaper. (0501R)

OL-10330-01



Cisco Unified Wireless IP-telefon 7920 for Cisco Unified CallManager 5.0 (SCCP)

Vanlige telefonoppgaver













Bruke telefonen

Hurtigtaster















Funksjonstastdefinisjoner

Ikoner på telefonskjermen

Bruke telefonen

Slå på telefonen	Trykk på  (rød tast) og hold den nede til telefonen slås på.
Ring	Slå nummeret, og trykk deretter på  (grønn tast). (Det er ingen summetone.)
Svare på et anrop	Trykk på  (grønn tast).
Legge på	Trykk på  (rød tast).
Få tilgang til telefonfunksjoner	Trykk på  eller  (funksjonstast) for funksjonen. Bruk  eller  for å se andre funksjoner.
Få tilgang til menyvalg	Trykk på  (Meny) og bruk  eller  for å se menyer.
Slå av telefonen	Trykk på  (rød tast) og hold den nede til telefonen slås av.

Hurtigtaster

Låse / låse opp tastatur	Trykk på og hold nede  (#-tasten).  viser at tastaturet er låst. Trykk på  og OK for å låse opp.
Slå av ringetonen for å aktivere vibrering	Trykk på og hold nede  (*-tasten). Vibrering på og visning av  . Hvis du vil aktivere ringetonen, trykker du på  og  : forsvinner.
Justere høyttalervolum	Trykk på  for å se volumskjermbildet. Trykk på  for å øke eller  for å redusere volumet.
Få tilgang til talemeldinger	Trykk på  og hold den nede et øyeblikk for å koble til talemeldingssystemet.
Ring et nummer på nytt	Trykk på  for å se oppringte numre. Trykk på  for å finne nummeret, og trykk deretter på  .

Funksjonstastdefinisjoner

A.GrAnr	Besvar et anrop som ringer i en annen gruppe som er tilknyttet din gruppe
Avbryt	Avbryt en handling eller gå ut av et skjermbilde uten å implementere endringene
BrytInn	Legg deg til i en samtale på en delt linje
Delta	Slå sammen flere samtaler som allerede finnes på én linje, for å opprette en konferanse
Detalj	Vis detaljer i en oppføring
DirOver	Koble sammen to samtaler
Fjern	Slett oppføringer eller innstillinger
Fjern	Fjern en konferansedeltaker
FjSistD	Fjern den siste personen som ble lagt til i en konferansesamtale
G.GrAnr	Besvar et anrop som ringer i en annen gruppe
Gjenta	Ring nummeret du ringte sist, på nytt
GrAnrop	Besvar et anrop i din gruppe
HentAnr	Gjenoppta en samtale på vent
kBrytIn	Legg deg til i en samtale på en delt linje, og start en konferanse
Konf	Opprett en konferansesamtale
KonfList	Vis konferansedeltakere
Kortnr	Ring ved hjelp av et kortnummer
Lagre	Lagre valgte innstillinger
LeggPå	Koble fra gjeldende samtale
MAnrID	Rapporter mistenkelige anrop
Meny	Få tilgang til telefonmenyer
Mikrofon av / Mikrofon på	Demp en samtale / slå av dempefunksjonen






Møterom	Styr en møteromskonferanse
NyttAnr	Foreta et nytt anrop
Oppdater	Oppdater innhold
Overfør	Overfør en samtale
Parker	Lagre en samtale ved hjelp av samtaleparkering
QRT	Send samtaleproblemer til systemansvarlig
Rediger	Rediger et nummer i en anropslogg
Ring	Ring et telefonnummer
Send	Søk etter en katalogoppføring
Slett	Fjern tegn ved markøren ved bruk av Rediger
Svar	Svare på et anrop
Svcs	Få tilgang til telefontjenester
TbkRing	Motta en melding når et opptatt internnummer blir tilgjengelig
TlfBok	Få tilgang til menyvalg for telefonlisten
UmOmdir	Send et anrop til talemeldingssystemet
Velg	Velg et element på skjermen
VidAlle	Angi/avbryt viderekobling
Volum	Juster høyttalervolum

Bruke kortnummertaster






Angi kortnummertaster	Velg Meny > Katalog > Telefonbok > Kortnummer. Bla til et kortnummer uten ✓. Trykk på Detalj, deretter Rediger, og angi et telefonnummer.
Bruke kortnummertaster	Trykk på og hold nede ☎ (tastene 2-9) for å få tilgang til kortnummeret.

Ikoner på telefonskjermen

Linje- og samtalestatuser

	Viderekobling av anrop aktivert
	Samtale på vent
	Tilkoblet samtale
	Innkommende anrop
	Telefonlinje

Andre funksjoner

	Kortnummer konfigurert
	Tjeneste konfigurert
	OLF-linje i bruk
	OLF-linjen er ledig
	OLF-indikator for øyeblikket ikke tilgjengelig

Lage telefonlisteoppføringer

Velg Meny > Katalog > Telefonbok > Legg til. Bla til og velg oppføringselementet, og trykk på Rediger.

Angi navn og telefonnummer ved hjelp av tastaturet og disse hurtigtastene:
Tekst – Trykk på nummertasten 1–3 ganger for å få det riktige tegnet. Trykk på ► eller ▼ for å få mellomrom.
Store bokstaver – Trykk på ☎ for å bytte mellom store og små bokstaver. **A B C** eller **a b c** vises til høyre på skjermen.
Tall – Trykk på nummertasten 4 ganger.
Symboler – Trykk på ☎ for å se symboltabellen. Bruk pilene for å finne ønsket symbol, og trykk på **Bruk** for å sette inn symbolet.