

Стандартные задачи при работе с телефоном

Перевод вызова в режим удержания или возобновление удерживаемого вызова	Нажмите Удержание или Возвр.
Пересылка вызова на новый номер	Нажмите Перевод , введите номер адресата, затем нажмите Перевод еще раз.
Повторный набор номера	Нажмите Повтор или  .
Отключение звукового сигнала вызова на телефоне	Нажмите ВыклМик. Для включения микрофона нажмите ВклМик.
Начало обычной конференции	Нажмите Конф. Наберите номер, затем еще раз нажмите Конф. Повторите эту операцию для каждого участника конференции.
Переадресация	Нажмите => все . Введите номер, на который следует переадресовывать все вызовы. Для отмены нажмите => все .
Использование журналов вызовов	Выберите Меню > Хронология вызовов для выбора журнала вызовов. Для набора номера выделите список и выберите.
Перемещение вызова по линии общего доступа между настольным телефоном и беспроводным телефоном.	Во время разговора нажмите Удерж. На другом телефоне нажмите Возвр для подключения к вызову.



© Корпорация Cisco Systems, 2006 г. С сохранением всех прав. Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems и логотип Cisco Systems являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Cisco Systems или ее филиалов в США и некоторых других странах. Все другие марки, наименования или торговые марки, упомянутые в настоящем документе или на веб-узле, являются собственностью соответствующих владельцев. Употребление слова "партнер" не подразумевает отношений совместной собственности между компанией Cisco и какой-либо другой компанией. (0501R)

OL-10335-01



Беспроводной IP телефон Cisco Unified 7920 для Cisco Unified CallManager версии 5.0 (SCCP)

Стандартные задачи при работе с телефоном

Эксплуатация телефона

Комбинации клавиш

Описание экранных клавиш

Значки экрана телефона

Эксплуатация телефона

Включение телефона	Нажмите красную клавишу  и удерживайте ее нажатой до включения телефона.
Посылка вызова	Наберите номер и нажмите зеленую клавишу  . (Тональный сигнал линии отсутствует).
Ответ на вызов	Нажмите зеленую клавишу  .
Завершение вызова	Нажмите красную клавишу  .
Вызов функций телефона	Нажмите клавишу  или  (программная клавиша) для вызова функции. Для просмотра других функций служат клавиши  или  .
Вызов меню	Нажмите  (Меню) и используйте клавиши  или  для просмотра меню.
Выключение телефона	Нажмите красную клавишу  и удерживайте ее нажатой до выключения телефона.

Комбинации клавиш

Блокировка/отмена блокировки клавиатуры	Нажмите и удерживайте нажатой клавишу  (клавиша #). Значок  указывает на то, что клавиатура заблокирована. Для отмены блокировки нажмите  и OK .
Включение вибровызова	Нажмите и удерживайте нажатой клавишу  (клавиша *). Отображается текст "Вибрация включена" и значок  . Для включения звукового сигнала вызова нажмите  - значок  исчезает.
Регулировка громкости динамика	Нажмите  для открытия экрана регулировки громкости. Нажмите  для увеличения или  для уменьшения громкости.
Голосовые сообщения	Нажмите клавишу  и удерживайте ее нажатой до подключения к системе голосовых сообщений.
Повторный набор номера	Для просмотра набранных номеров нажмите  . Нажмите  для выбора номера, затем нажмите  .

Описание экранных клавиш

=>сразу	Передача вызова в систему голосовых сообщений
->Конф	Объединение нескольких вызовов по одной линии с созданием конференции
=>связ	Пересылка двух вызовов друг на друга
=>все	Настройка/отмена переадресации вызовов
QRT	Отправка системному администратору сведений о неполадках, связанных с вызовами
Ввод	Поиск записи в каталоге
Вмешат.	Присоединение к вызову на линии общего доступа
Возвр	Возобновление удерживаемого вызова
Вызов	Посылка нового вызова
ВыклМик/ ВклМик	Выключение/включение микрофона во время вызова
Выбор	Выбор пункта на экране
Громкость	Регулировка громкости динамика
ГрПрхв	Ответ на вызов, поступивший в другую группу
ИДЗВ	Отчет о подозрительных вызовах
кВмеш	Присоединение к вызову на линии общего доступа с созданием обычной конференции
Конф	Организация конференции
Конф.№	Организация открытой конференции
Меню	Открытие меню телефона
Набор	Набор телефонного номера
Обнов	Обновление содержимого
ОтклУч	Удаление последнего присоединенного к конференции участника
ОПерехв	Ответ на вызов, поступивший в другую группу, связанную с данной группой
Отбой	Завершение текущего вызова
Ответ	Ответ на вызов

Отзвон	Получение уведомления об освобождении добавочного номера, если во время отправки вызова на этот номер он был занят
Отмена	Отмена действия или закрытие экрана без применения внесенных изменений
Очист	Удаление записей или параметров
Парк	Сохранение вызова с использованием функции отложенных вызовов
Перевод	Пересылка вызова
Перехв	Ответ на вызов, поступивший в данную группу
Повтор	Повторный набор последнего номера
Редакт	Изменение номера в журнале вызовов
Сведения	Отображение сведений в записи
СокрН	Набор номера с помощью кода быстрого набора
Список	Просмотр списка участников конференции
Сохран	Сохранение выбранных значений параметров
Тел.кн.	Открытие меню телефонной книги
Удален	Удаление символов справа от курсора при работе с функцией "Редакт"
Удалить	Удаление участника конференции
Услуги	Открытие меню "Сервисы"

Клавиши быстрого набора номера

Установка клавиш быстрого набора номера	Выберите Меню > Каталог > Телефонный справочник > Быстрый набор . Прокрутите список быстрого набора до объекта без ✓. Нажмите Сведения , затем Правка и введите телефонный номер.
Клавиши быстрого набора номера	Нажмите и удерживайте нажатой клавишу ② (клавиши 2 – 9) для обращения к номеру быстрого набора.

Значки экрана телефона

Состояние линии и вызова

	Переадресация вызовов включена
	Вызов в режиме удержания
	Вызов с установленным соединением
	Входящий вызов
	Телефонная линия

Другие функции

	Настроена цифровая клавиша быстрого набора номера
	Настроены сервисы
	Используется линия BLF
	Линия BLF в режиме ожидания
	Индикатор BLF не предусмотрен для этой функции

Создание записей в телефонной книге

Выберите **Меню > Каталог > Телефонный справочник > Добавить**. Прокручивая список, выберите запись и нажмите **Правка**.

Введите имя и телефонный номер с помощью клавиатуры и следующих комбинаций клавиш: **Текст** - нажмите цифровую клавишу 1 – 3 раза до появления требуемой буквы, для ввода пробела нажмите **▶** или **▼**.

Верхний регистр - нажмите клавишу  для переключения между верхним и нижним регистром. В правой части экрана отображается значок **ABC** или **abc**. **Числа** - нажмите цифровую клавишу 4 раза. **Символы** - нажмите клавишу  для открытия таблицы символов. С помощью стрелок найдите требуемый символ и нажмите **Использовать** для вставки этого символа.