



## Стандартные задачи телефонной связи

Перевод вызова в режим удержания или возобновление удерживаемого вызова	Нажмите <b>Удерж</b> или <b>Возвр.</b>
Пересылка вызова на новый номер	Нажмите <b>Функции</b> > <b>Перевод</b> , введите номер адресата, после чего нажмите <b>Функции</b> > <b>Перевод</b> еще раз.
Повторный набор номера	Дважды нажмите  или <b>Функции</b> > <b>Повторный набор</b> .
Организация обычной конференции	Выберите <b>Функции</b> > <b>Конф.</b> Наберите номер, а затем выберите <b>Функции</b> > <b>Конф</b> еще раз. Повторите эту операцию для каждого участника конференции.
Переадресация внутренней линии	Выберите <b>Функции</b> > => <b>вс.</b> Введите номер, на который следует переадресовывать вызовы. Для отмены выберите <b>Функции</b> > => <b>вс.</b>
Работа с журналами вызовов	Выберите <b>Каталог (книга)</b> > <b>Принятые вызовы</b> , <b>Принятые вызовы</b> или <b>Выполненные вызовы</b> . Для набора перейдите к требуемой записи с помощью прокручивания списка и нажмите <b>Набор</b> или  .
Пересылка вызова по линии общего доступа между настольным телефоном и радиотелефоном	На телефоне с активным вызовом нажмите <b>Удерж</b> . На другом телефоне выберите вызов по линии нии общего доступа и нажмите <b>Возвр</b> для извлечения вызова.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17620-01



### КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО



## IP- радиотелефон Cisco Unified серии 7921G для Cisco Unified Communications Manager 7.0

### Использование телефона

#### Клавиши быстрого вызова и кнопки





#### Описание экранных клавиш

#### Ввод текста

#### Значки на экране телефона

#### Стандартные задачи телефонной связи

## Использование телефона

Включение/отключение телефона	Нажмите и удерживайте  , пока телефон не включится или не отключится.
Доступ к функциям телефона	Нажмите <b>Функции</b> для получения списка функций: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нажмите цифровую клавишу для вызова функции <i>или</i></li> <li>• Перейдите к функции с помощью прокрутки и нажмите .</li> </ul>
Доступ к разделам главного меню	Нажмите стрелку навигации для перехода к таким разделам, как: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Меню "Каталог" (<b>Книга</b>)</li> <li>• Вид "Линия" (<b>Телефон</b>)</li> <li>• Меню "Параметры" (<b>Инструменты</b>)</li> <li>• Меню "Службы" (<b>Мир</b>)</li> </ul> Нажмите цифровую клавишу для перехода к разделу меню.
Доступ к телефонной книге	Нажмите <b>Телефонная книга</b> или <b>Каталог</b> > <b>Телефонная книга</b> .
Регулировка яркости дисплея	Выберите <b>Параметры</b> > <b>Параметры телефона</b> > <b>Параметры дисплея</b> и выберите <b>Яркость дисплея</b> . Нажмите  или  , а затем нажмите <b>Сохранить</b> .

## Клавиши быстрого вызова и кнопки


Переключение вызывного устройства на вибросигнал или звонок	Нажмите и удерживайте  .
Доступ к голосовым сообщениям	Нажмите и удерживайте  .
Настройка вызывного устройства, телефонной трубки или уровня громкости	Нажмите  вверх или вниз.
Выключение/включение микрофона	Нажмите  .
Переключение между громкоговорителем и телефонной трубкой	Нажмите и удерживайте  .
Блокировка клавиатуры	Нажмите и удерживайте  .
Разблокировка клавиатуры	Нажмите <b>Разблокировать</b> и <b>ОК</b> .

## Описание экранных клавиш

<b>MCID</b>	Отчет о подозрительных вызовах
<b>QRT</b>	Отправка системному администратору сведений о неполадках, связанных с вызовами
<b>Вмешат</b>	Присоединение к вызову на линии общего доступа
<b>Вход в группу поиска</b>	Вход в группу искания или выход из нее
<b>ГрПрхв</b>	Ответ на вызов, поступающий в другую группу или на другую линию
<b>Конф</b>	Организация конференции
<b>Конф.№</b>	Организация открытой конференции
<b>Не беспокоить</b>	Отключение функции "не беспокоить" (НеБесп)
<b>Отзвон</b>	Получение уведомления об освобождении добавочного номера, если во время отправки вызова на этот номер он был занят
<b>Откл.Уч</b>	Удаление участника, присоединенного к конференции последним
<b>Парковка</b>	Сохранение вызова с применением функции отложенных вызовов
<b>Перевод</b>	Выполнение пересылки вызова
<b>Перехв</b>	Ответ на вызов, поступивший в данную группу
<b>Почта</b>	Доступ к голосовой почте
<b>Редакт</b>	Изменение номера в журнале вызовов
<b>СокрН</b>	Набор номера с помощью кода быстрого набора
<b>Список</b>	Просмотр списка участников конференции
<b>Телефонная книга</b>	Открытие телефонной книги
<b>Удалить</b>	Удаление участника конференции
<b>=&lt;связ</b>	Пересылка двух вызовов друг на друга
<b>=&gt;все</b>	Настройка/отмена переадресации вызовов
<b>=&gt;сразу</b>	Передача вызова в систему голосовых сообщений
<b>-&gt;Конф</b>	Объединение нескольких вызовов по одной линии с созданием конференции


## Ввод текста


**Символ** – нажмите клавишу один или несколько раз.


**Пробел** – нажмите .


**Цифра** – нажмите цифровую клавишу.

**Символ** – нажимайте эти клавиши:

 для ввода \* + - / = \ : ;

 для ввода пробела , , ‘ “ | \_ ~ ’


 для ввода # ? ( ) [ ] { }

 для ввода ! @ < > \$ % ^ &




## Значки на экране телефона

### Состояние линии и вызова










	Трубка снята
	Вызов с установленным соединением
	Вызов в режиме удержания
	Переадресация вызовов включена
	Линия общего доступа занята
	Поступает входящий вызов или вызов по линии с BLF-контролем (BLF-перехватом)
	Линия с BLF-контролем занята
	Линия с BLF-контролем свободна
	Линия с BLF-контролем находится в состоянии "Не беспокоить"
	Быстрый набор, просмотр журнала вызовов или просмотр списка каталога (BLF-состояние неизвестно)
	Линия внутренней связи свободна
	Линия внутренней связи обслуживает аудиовызовы односторонней селекторной связи

	Линия внутренней связи обслуживает аудиовызовы двусторонней селекторной связи
---	---

### Характеристики линии

	Телефонная линия
	Служебный URL-адрес
	Голосовое сообщение

### Другие функции

	Микрофон отключен
	Телефонная трубка включена
	Включен режим громкой связи
	Вызывное устройство отключено (режим молчания)
	Включены звонок и вибросигнал
	Включен только вибросигнал
	Приложение активно
	Состояние радиосигнала
	Нет радиосигнала
	Состояние заряда аккумулятора
	В настольном зарядном устройстве
	В настольном зарядном устройстве с отключенным вызывным устройством (режим молчания)
	Клавиатура заблокирована
	Рабочий номер для связи
	Домашний номер для связи
	Мобильный номер для связи
	Другой номер для связи