

Contenido

[Introducción](#)

[¿Qué puedo hacer si no estoy consiguiendo ningún tono de discado cuando presiono el botón de la charla y de memoria de mi teléfono del IP inalámbrico?](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

Q. [¿Qué puedo hacer si no estoy consiguiendo ningún tono de discado cuando presiono el botón de la charla y de memoria de mi teléfono del IP inalámbrico?](#)

R.

Si usted no está consiguiendo ningún tono de discado al presionar el botón de la **charla y de memoria** (microteléfono verde), éste significa la unidad base no está conectado correctamente con el PC, el microteléfono está demasiado lejos de la unidad base, o la batería es baja (se visualiza el icono bajo de la batería). Para resolver esto, siga las instrucciones abajo.

Paso 1:

Marque las conexiones del teléfono al PC.

Paso 2:

Muévase más cercano a la unidad base para evitar cualquier interferencia inalámbrica posible.

Paso 3:

Cargue la batería. Si la carga de la batería del microteléfono funciona con el punto bajo, un tono amonestador emitirá del microteléfono. Coloquelo en el cargador para recargar la batería del microteléfono.

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)