

# Configurar la extensión de la línea compartida en los teléfonos de las SPA9xx Series

---

## Contenido

### [Introducción](#)

[¿Cómo configuro una extensión de la línea compartida en los teléfonos de las SPA9xx Series?](#)

[Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

**Q. [¿Cómo configuro una extensión de la línea compartida en los teléfonos de las SPA9xx Series?](#)**

**R.**

El **aspecto de la línea compartida (SLA)** permite que las estaciones múltiples compartan un número de interno y manejen una llamada como grupo. Una de la mayoría de las características interesantes de SLA es que cuando la estación activa pone la llamada en una clave de la línea compartida en el control, la llamada se puede reanudar de las estaciones del cliente de distribución unas de los simplemente pulsando la tecla de la línea correspondiente de otra estación.

Para configurar un grupo de estaciones del cliente para compartir la misma extensión, complete estos pasos:

**Paso 1:**

Seleccione una de las Extensiones en la estación del cliente para configurar la línea de la parte.

**Nota:** Como convenio, Linksys recomienda siempre el reservar de la **extensión 1** en la estación del cliente como el primario y la extensión privada del usuario señalado. Cualquier extensión compartida se debe configurar en la **extensión 2 a 4**.

**Paso 2:**

Bajo **aparición de línea de la parte**, fije la **extensión de la parte a compartido**. Entonces bajo **identificación del usuario compartida**, fije la identificación del usuario se está compartiendo que. ¿Configure el resto de la información de la cuenta apenas como la extensión primaria en la misma estación (identificación del usuario, contraseña, proxy, y así sucesivamente).?

**SIPURA**  
technology, inc.

Sipura Telephone Configuration

Info System SIP Provisioning Regional Phone **Ext 1** Ext 2 User

User Login basic | advanced  
Personal Directory Call History

General  
Line Enable: yes

Share Line Appearance  
Share Ext: shared Shared User ID: 5000  
Subscription Expires: 3600

Select **shared**.

Set the same user ID being shared in the **User ID** field.

### Paso 3:

**Teléfono del teclado.** Asigne uno o más la línea botones de la clave en la estación del cliente a la extensión compartida. Fije la **aparición de una llamada de la parte de la línea clave a compartido**.

**SIPURA**  
technology, inc.

Sipura Telephone Configuration

Info System SIP Provisioning Regional **Phone** Ext 1 Ext 2 User

User Login basic | advanced  
Personal Directory Call History

General  
Station Name: Voice Mail Number:  
Text Logo:

Line Key 1  
Extension: 1 Short Name:  
Share Call Appearance: shared

Select **shared**.

**Nota:** Puede ser más conveniente pensar en un aspecto de la línea compartida como línea física clave en la estación del cliente.

La distribución de la aparición de línea es apenas como la distribución de la línea claves a través de las estaciones del cliente múltiple. Si una clave de la línea compartida está siendo utilizada por una de las estaciones en el grupo, los otros miembros en el grupo no pueden utilizar la línea clave hasta que se libere. Sin embargo, todas las estaciones que comparten la línea clave, pueden monitorear el estatus de la línea clave, que incluye esta información:

- Es la línea clave libre

- Es la línea sonido dominante

- Quién está utilizando la línea clave y a quién es el hablar del usuario

Cuando hay una llamada entrante a la extensión compartida, el SPA9000 alerta todas las

estaciones del cliente de distribución. Si una estación del cliente sucedió tener claves de la parte y de la línea privada asignadas a la extensión compartida, una clave de la línea compartida se elige primero para recibir la llamada antes de cualquier clave de la línea privada.

## [Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)