

f
o
n
o
n
o
a
c
c
i
o
n
a
e
n
c
e
n
d
i
d
o
?
I
n
f
o
r
m
a
c
i
ó
n
R
e
l
a
c
i
o
n
a
d
a

Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

Q. ¿Qué debo hacer cuando el teléfono no acciona encendido?

R.



Paso 1:

Marque todas las conexiones en el teléfono: fuente de alimentación y cable Ethernet de cinco voltios RJ45.

Paso 2:

Marque el enchufe de pared y confírmelo que corriente de CA está disponible.

Paso 3:

Intente conectar otro dispositivo eléctrico en el socket para confirmar el poder.

¿**Nota:**? Recuerde que el sistema de voz SPA922 de Linksys es 802.3af obediente. El poder sobre los Ethernetes permite los dispositivos que soportan el PoE para recibir su poder del Switch, bastante que de una fuente de alimentación externa. Usted necesita conectarlo con un dispositivo que soporte 802.3af. Abajo está un poco de Switches de Linksys que es 802.3af obedientes.

SRW2024P
SRW224P
SRW2008P
SRW2008MP

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)

