

# Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo puedo cambiar el fondo del papel pintado y del inTouch TANDBERG EX90?](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este artículo se relaciona con el sistema EX90 del Cisco TelePresence.

**Q. ¿Cómo puedo cambiar el fondo del papel pintado y del inTouch TANDBERG EX90?**

A. Usted puede cambiar el papel pintado TANDBERG EX90 y el fondo del inTouch avanzando y sosteniéndose por aproximadamente 2 segundos en ningunos abre el punto en la pantalla principal del inTouch. Esto visualizará los papeles pintados predefinidos.

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)