

# Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo reajusto la contraseña del menú en un sistema TANDBERG MXP?](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este artículo se relaciona con la serie del perfil del sistema MXP del Cisco TelePresence, la serie del sistema MXP del Cisco TelePresence, los Productos de la serie y del Cisco TelePresence System Edge de la serie MXP del integrador de sistema MXP del Cisco TelePresence.

### Q. ¿Cómo reajusto la contraseña del menú en un sistema TANDBERG MXP?

A. Conecte un cable serial directo recto (9600, N, 8, 1) al puerto 1 de los datos en el codificador-decodificador. Ingrese el siguiente comando:

- contraseña del menú del xConfiguration OSD:

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)