

# Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo reajusto la contraseña del IP Access en un punto final TANDBERG MXP?](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este artículo se relaciona con la serie del perfil del sistema MXP del Cisco TelePresence, la serie del sistema MXP del Cisco TelePresence, los Productos de la serie y del Cisco TelePresence System Edge de la serie MXP del integrador de sistema MXP del Cisco TelePresence.

### Q. ¿Cómo reajusto la contraseña del IP Access en un punto final TANDBERG MXP?

A. ¡El punto final por abandono tendrá contraseña estricta habilitada, que requerirá una contraseña con por lo menos 15 caracteres que contenga 2 minúsculas, 2 cartas mayúsculas, 2 números, y 2 caracteres especiales (es decir! @\$%^&\* () \_+).

#### Fije la contraseña del menú:

- Si usted no tiene ninguna contraseña definida del menú en el sistema, usted puede reajustar la contraseña del IP Access del menú. Vaya a las **configuraciones del panel de control/Network/LAN Settings/IP** y fije la contraseña del IP Access a una nueva contraseña que cabe los criterios estrictos de la contraseña.

#### Fije la contraseña usando el API:

- La contraseña se puede también fijar/reajustar del puerto serial conectando un cable serial directo recto (9600, N,8,1) con el puerto 1 de los datos, y ingresa el siguiente comando:  
**contraseña de SystemUnit del xConfiguration: <password>**

#### Inhabilite la contraseña estricta:

- La contraseña estricta puede ser inhabilitada ingresando el comando API: **xConfiguration StrictPassword: Desactivado**

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)