

Contenido

[Introducción](#)

[¿Por qué programando en TMS no me da la opción de la dirección de la llamada que quiero?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el conjunto de administración del Cisco TelePresence.

Q. ¿Por qué programando en TMS no me da la opción de la dirección de la llamada que quiero?

A. Verifique lo siguiente:

Para los sistemas específicos:

1. Vaya a los **sistemas > al navegador**.
2. Seleccione el sistema.
3. Seleccione las **configuraciones** lengüeta y navegue a las **configuraciones del Scheduling TMS** el cristal.
4. Asegúrese que no haya límite en la dirección de la llamada permitida en el sistema.
5. Si usted desea editar las configuraciones, selectas **edite las configuraciones** en la cima de la sección y editelas apropiadamente.

Para el tipo específico del sistema:

- TMS puede no poder automatizar la Llamada saliente de ese tipo del sistema. Marque el documento del [soporte de productos TMS](#) para la compatibilidad.
- TMS no automatizará la Llamada saliente de los sistemas (por ejemplo T150) que soportan un ancho de banda más bajo que lo que se fija en el ancho de banda de la conferencia. Para fijar el ancho de banda de la conferencia, vaya a la **reservación > nueva conferencia > avanzó** el cristal de las **configuraciones** y fijan el ancho de banda IP/ISDN apropiadamente.

TMS no permite la dirección IP que marca en H.323 los dispositivos que proporcionan los servicios, tales como MCU o gateways (a excepción del TANDBERG Codian MCU bajo ciertas configuraciones).

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)