

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cuándo los Indicadores de voz se utilizan en el Codian MCU?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con los Productos del Cisco TelePresence MCU 4203, del Cisco TelePresence MCU MSE 8420, del Cisco TelePresence MCU 4505 y del Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

Q. ¿Cuándo los Indicadores de voz se utilizan en el Codian MCU?

A. Los Indicadores de voz en el Codian MCU son:

Mensaje	Texto	Oído cuando...
conference_already_exists del voice_prompt_	Lo siento, allí soy ya una conferencia con ese número	El usuario intenta crear el conferencia Ad-Hoc del Auto Attendant con un ID numérico que exista ya
conference_over del voice_prompt_	Su conferencia ahora está encima. Adiós	2 segundos antes del final de la conferencia
connect_now del voice_prompt_	Ahora le conectaré con su conferencia	La conferencia se une a del Auto Attendant
enter_conference_id del voice_prompt_	Ahora ingrese por favor el código de la conferencia	En un Auto Attendant de quien las conferencias no pueden ser creadas
or_create del enter_conference_id_ del voice_prompt_	Ingrese por favor el número de conferencia seguido por la clave de la libra, o	Periódicamente en el Auto Attendant

	<p>presione la estrella para crear una nueva conferencia</p>	
<p>enter_conference_pin del voice_prompt_</p>	<p>Ahora ingrese por favor el PIN de la Seguridad para esta conferencia</p>	<p>Cuando la pantalla de la entrada del PIN se visualiza en el Auto Attendant: (1) si el usuario intenta unirse a la conferencia Pin-protegida del Auto Attendant (2) si el usuario marca directamente a una conferencia Pin-protegida</p>
<p>enter_new_conference_id del voice_prompt_</p>	<p>Ingrese por favor el número de conferencia para la conferencia que usted es el crear, seguido por la clave de la libra</p>	<p>Cuando el usuario intenta crear una nueva conferencia presionando * o seleccionando cree la nueva opción de la conferencia en el Auto Attendant</p>
<p>enter_new_conference_pin del voice_prompt_</p>	<p>Ingrese por favor el PIN para la conferencia que usted es el crear, seguido por la clave de la libra; si usted no quiere un PIN, apenas pulse la tecla de la libra</p>	<p>Cuando las tentativas del usuario de crear una nueva conferencia proporcionada "hora de esperar" la opción puesta PIN ad hoc en el MCU son (1) no-cero creando una nueva conferencia presionando * o seleccionando cree la nueva conferencia en el Auto</p>

		Attendant (2) que marca un número desconocido E.164 cuando la acción para la llamada entrante a la opción desconocida del número E.164 en el MCU se fija para crear la nueva conferencia
enter_pin del voice_prompt_	Ingrese por favor el PIN de la Seguridad	En el PIN defienda al intentar utilizar el PIN protegió al Auto Attendant
fecc_usage del voice_prompt_	Para unirse a una conferencia usted puede utilizar los controles de cámara del otro extremo en su telecontrol	Jugado en el Auto Attendant inmediatamente después del mensaje de bienvenida
voice_prompt_first_participant	Usted es el primer participante para unirse a la conferencia	El primer usuario en una conferencia se une a la conferencia
pin_incorrect del voice_prompt_	Triste, no reconocí que el PIN de la Seguridad, intenta por favor otra vez	Cuando el usuario ingresa mal el PIN
starting_now del voice_prompt_	Gracias, su conferencia ahora está comenzando	La pantalla con la cual este prompt se relaciona no es utilizada por el software actual
two_minutes del	Su	2 minutos antes

voice_prompt_	conferencia se programa para terminar en dos minutos	del final de la conferencia
unknown_conference del voice_prompt_	Triste, no reconocí ese código de la conferencia, intento por favor otra vez	Cuando es desconocido el ID de conferencia se ingresa en el Auto Attendant
waiting_for_chairperson del voice_prompt_	Para presidente de la conferencia que espera	Si están utilizando la silla/al invitado ID y el usuario ha ingresado las credenciales del invitado
voice_prompt_welcome	Hola, recepción al sistema de la Conferencia	Cuando primero está conectado con el Auto Attendant

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)