

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo configuro un sistema RPX en mi servidor del TelePresence?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el servidor 7010 del Cisco TelePresence.

Q. ¿Cómo configuro un sistema RPX en mi servidor del TelePresence?

A. Siga el procedimiento abajo para configurar un sistema de la dos-pantalla RPX en el servidor del TelePresence:

1. El registro en el servidor del TelePresence, va a los **puntos finales agrupados de los puntos finales > Add**.
2. Ingrese un nombre para el sistema y los direccionamientos (separados por una coma) en la orden de las pantallas de izquierda a derecha.
3. Haga clic los **puntos finales agrupados Add**.
4. En la página de configuración del punto final, las cámaras selectas son cruz conectada.
5. **Punto final de la actualización del tecleo**.
6. Vaya al **punto final > avanzó las configuraciones**.
7. Para las resoluciones de vídeo transmitidas seleccione la resolución de 4:3 solamente, y cambie la pantalla para recibir el contenido H.239/el audio al codificador-decodificador primario nombrado. (En el sistema de la dos-pantalla RPX, el codificador-decodificador primario es el segundo codificador-decodificador de la izquierda, mientras que en un sistema de la cuatro-pantalla RPX es el tercer codificador-decodificador de la izquierda.)
8. Haga clic el **punto final de la actualización**.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)