

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Configurar](#)

[Configuración global para los puntos finales monopantella](#)

[Invalidación de la configuración global para los puntos finales individuales](#)

[Verificación](#)

[Troubleshooting](#)

Introducción

Este documento describe cómo configurar el servidor del Cisco TelePresence de modo que los puntos finales monopantella no visualicen en el modo de plena pantalla.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento del servidor del Cisco TelePresence.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el servidor del Cisco TelePresence.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Configurar

Utilice la información que se describe en esta sección para configurar el servidor del Cisco TelePresence de modo que los puntos finales monopantella no visualicen en el modo de plena pantalla.

Configuración global para los puntos finales monopantella

Complete estos pasos para ajustar la manera que los puntos finales monopantalla se visualizan:

1. El registro en el servidor del TelePresence y navega **Configuration > System a las configuraciones**.
2. En el punto final predeterminado las configuraciones seccionan, **dinámico** selecto para el *propósito de plena pantalla de la determinación monopantalla de los puntos finales*.
3. El tecleo **aplica los cambios**.

Invalidación de la configuración global para los puntos finales individuales

Complete estos pasos para reemplazar la configuración global para un punto final individual:

1. Navegue a los **puntos finales** y seleccione el punto final o el grupo del punto final.
2. Haga clic en **Configuration**.
3. Seleccione **dinámico** para la configuración *de plena pantalla de la visión*, y el tecleo **aplica los cambios**.

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.