

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Visualice los nombres del punto final](#)

Introducción

Este documento describe cómo visualizar los nombres de los diversos puntos finales con el uso del servidor del Cisco TelePresence cuando usted está en una conferencia.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento del servidor del Cisco TelePresence.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el servidor del Cisco TelePresence.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Visualice los nombres del punto final

Usted puede utilizar una configuración global para visualizar los nombres del punto final. Complete estos pasos para activar esta configuración global:

1. El registro en el servidor del Cisco TelePresence y navega **Configuration > System a las configuraciones**.
2. **Los nombres** selectos del **punto final de la demostración como escrituras de la etiqueta del panel** y el tecleo **aplican los cambios**.

Complete estos pasos para reemplazar esta configuración global para un punto final individual:

1. Navegue a los **puntos finales** y seleccione el punto final o el grupo del punto final.
2. Haga clic en **Configuration**.
3. Seleccione los **nombres del punto final de la demostración como las escrituras de la etiqueta** y el tecleo del **panel ponen al día el punto final**.