

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Procedimiento](#)

[¿Qué significa?](#)

Introducción

Este documento describe cómo decir si su servidor del Cisco TelePresence es controlador de conferencias.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de los servidores del Cisco TelePresence.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en los servidores del Cisco TelePresence.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Procedimiento

1. Inicie sesión al servidor del TelePresence y vaya a la página del **estatus**.
2. Localice el **Campo de control de la conferencia**. Si su servidor del TelePresence es controlador de conferencias, el campo muestra el *controlador de conferencias - este sistema manejará todas las conferencias*.

¿Qué significa?

Cada servidor del TelePresence incluye una aplicación que controle su proceso de los media. Sin embargo, la aplicación de control puede también controlar los media que procesan en servidores

más futuros del TelePresence. Esto permite que usted utilice a un único conjunto de configuraciones del punto final y de la conferencia, a través de un grupo de servidores del TelePresence, y los monitorea como solo sistema que pueda manejar más llamadas simultáneas que un solo servidor del TelePresence.

Consejo: Vea el tema de ayuda en línea el “entender del controlador de conferencias” para más información. Usted puede también ver sección “comprensión del controlador de conferencias” en el [formato imprimible de la ayuda en línea del servidor del Cisco TelePresence](#).