

ASA FAQ: ¿Puedo configurar más entradas NAT estáticas que el número máximo de conexiones concurrentes para la plataforma dada?

Contenido

[Introducción](#)

[¿En el ASA, puedo configurar más entradas NAT estáticas que el número máximo de conexiones concurrentes para la plataforma dada?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento contesta a una pregunta frecuente sobre el dispositivo de seguridad adaptante de Cisco (ASA).

¿En el ASA, puedo configurar más entradas NAT estáticas que el número máximo de conexiones concurrentes para la plataforma dada?

Sí, el número de traducciones NAT activas (xlates) es capsulado por memoria disponible, no el límite de la conexión concurrente para la plataforma.

Información Relacionada

- [ASA FAQ: En el ASA en el modo múltiple, ¿por qué recibo el tamaño de agrupamiento de memoria es rango permitido inválido a partir del 2 al mensaje de error 512 cuando publico el comando? del URL-bloque URL-mempool 10240](#)
- [ASA FAQ: ¿Puede un modo transparente ASA ser configurado sin una dirección IP en el Grupo de Bridge?](#)
- [Dispositivo de seguridad adaptante FAQ de las 5500 Series ASA](#)