

Desactivar difusión SSID en un router VoIP Cisco Small Business

Contenido

Introducción

[¿Cómo se desactiva la difusión de SSID en el router VOIP de Linksys?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

P. ¿Cómo inhabilito la difusión de SSID en mi router VoIP Cisco Small Business?A.

Una forma de proteger la red inalámbrica es desactivar la difusión SSID. Este procedimiento evita que otros usuarios detecten el SSID o el nombre de la red inalámbrica cuando intentan ver las redes inalámbricas disponibles en su área. Para inhabilitar la difusión SSID, complete estos pasos:

Desactivar difusión SSID

Paso 1:

Acceda a la página de configuración web del router. Para obtener instrucciones, haga clic [aquí](#).

Paso 2:

Cuando aparezca la página de configuración basada en web del router, haga clic en **Wireless**, busque **Wireless SSID Broadcast** y seleccione **Disable**.

Click **Wireless**.

Wireless **Setup** **Wireless** **Security** **Access Restrictions** **Applications & Gaming** **Administration** **Status** **Voice**

Basic Wireless Settings Wireless Security Wireless MAC Filter Advanced Wireless Settings

Wireless Settings

Wireless Network Mode:

Wireless Network Name (SSID):

Wireless Channel:

Wireless SSID Broadcast:

Select Disable.

Save Settings **Cancel Changes**

Basic Wireless Settings

The Wireless screen allows you to customize data transmission settings. In most cases, the advanced settings on this screen should remain at their default values

More...

CISCO SYSTEMS

Paso 3: Haga clic en **Save Settings**. Paso 4:

Vuelva a conectarse a la red inalámbrica creando un perfil en la utilidad de configuración del ordenador inalámbrico. [**Información Relacionada**](#)

- [**Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems**](#)