

---

# Contenu

## [Introduction](#)

## [Queest-ce que je peux faire si je ne vois rien sur l'écran en mettant sous tension le téléphone IP Sans fil ?](#)

---

## [Informations connexes](#)

## [Introduction](#)

Cet article est un parmi une série d'articles pour aider à l'installation, au dépannage et à la maintenance des produits Cisco Small Business (autrefois Linksys Business Series).

### **Q. [Queest-ce que je peux faire si je ne vois rien sur l'écran en mettant sous tension le téléphone IP Sans fil ?](#)**

**R.**

Si l'affichage de l'écran sur le téléphone IP Sans fil n'affiche rien, il est dû aux batteries qui ne sont pas correctement placées ou aux périphériques qui ne sont pas correctement connectés ensemble. Pour résoudre ceci, suivez les étapes ci-dessous.

#### **Étape 1 :**

Assurez-vous que les batteries sont correctement placées dans le compartiment à piles.

#### **Étape 2 :**

Veillez-vous pour avoir correctement connecté le combiné téléphonique, le chargeur, et la station de base ensemble.

#### **Étape 3 :**

Placez le combiné téléphonique sur le chargeur pour recharger les batteries.

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)