

Contenu

[Introduction](#)

[Queest-ce que je peux faire si je n'obtiens aucune tonalité quand j'appuie sur le bouton d'entretien et de rappel de mon téléphone IP Sans fil ?](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Cet article est un parmi une série d'articles pour aider à l'installation, au dépannage et à la maintenance des produits Cisco Small Business (autrefois Linksys Business Series).

[Q. Queest-ce que je peux faire si je n'obtiens aucune tonalité quand j'appuie sur le bouton d'entretien et de rappel de mon téléphone IP Sans fil ?](#)

R.

Si vous n'obtenez aucune tonalité en appuyant sur le bouton d'**entretien et de rappel** (combiné téléphonique vert), ceci signifie l'unité de base n'est pas correctement connecté au PC, le combiné téléphonique est trop loin de l'unité de base, ou la batterie est basse (la basse icône de batterie est affichée). Pour résoudre ceci, suivez les instructions ci-dessous.

Étape 1 :

Vérifiez les connexions du téléphone au PC.

Étape 2 :

Rapprochez-vous l'unité de base pour éviter n'importe quelle interférence Sans fil possible.

Étape 3 :

Chargez la batterie. Si la charge de la batterie du combiné téléphonique exécute le bas, une tonalité d'avertissement émettra du combiné téléphonique. Placez-le sur le chargeur pour recharger la batterie du combiné téléphonique.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)