

Comment est-ce que je peux changer la sonnerie sur mon point final TANDBERG MXP ?

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je peux changer la sonnerie sur mon point final TANDBERG MXP ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe aux Produits de série Cisco TelePresence System Profile MXP, de série Cisco TelePresence System MXP, d'intégrateur de systèmes Cisco Telepresence série MXP et de Cisco TelePresence System Edge série MXP.

Q. Comment est-ce que je peux changer la sonnerie sur mon point final TANDBERG MXP ?

A. Vous pouvez choisir d'un grand choix de sonneries de présélection pour votre point final TANDBERG MXP.

1. Allez aux **configurations**. Cliquez sur **OK**.
2. Utilisant les touches flèche, naviguez vers l'**audio**. Cliquez sur **OK**.
3. Naviguez vers des **sonneries d'alerte et des volumes**. Cliquez sur **OK**.
4. Sélectionnez une sonnerie pour la sonnerie d'alerte d'appel vidéo et la sonnerie d'alerte de téléphone.
5. Naviguez **pour sauvegarder** (représenté par cecisymbole). Cliquez sur **OK**.

Remarque: Le bouton **CORRECT** est représenté par ceci

symbole sur des systèmes certain MXP.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)