

Retirez/permis d'effacement de la lame de superviseur

Contenu

[Introduction](#)

[Problème](#)

[Solution](#)

Introduction

Ce document décrit comment retirer des permis de la lame de superviseur (MSE 8050).

Problème

Il n'y a pas un moyen direct de supprimer des permis de la lame de superviseur au cas où vous voudriez les retirer. Aucune option n'est donnée de retirer les lames.

Solution

Ouvrez un navigateur et écrivez cet URL afin de retirer le permis de port de medias (comme exemple) :

<IPaddress de http:// de Supervisor>/delete_key.html?key_type=1&permanent=L6E3M-THMCT-6A11P-PQCRK-TDU2E

```
key_type=1 is for MSE-8420-PL: Media port licenses
key_type=2 is for MSE-8220-PL: Recording port licenses
key_type=3 is for MSE-8310-PL: PRI port licenses
key_type=4 is for MSE-8350-PL: IP GW port licenses
key_type=5 is for MSE-8710-SL: TS screen licenses
key_type=6 is for MSE-8330-PL: Serial port licenses
key_type=7 is for 5300-PL: 5300 Media port licenses
```