

目次

概要

[どのように IP Phone の静的IP アドレスを設定しますか。](#)

関連情報

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

Q. IP Phone の静的IP アドレスを設定する方法

A.

ステップ 1

SPA を使用する、**Setup** ボタンを押して下さい。



ステップ 2

ナビゲーション ボタンを使用してネットワーク (9) に行ってください。



ステップ 3:

ネットワーク セクションが現われるとき、DHCP イネーブル (1) に行ってください。ソフトキーを『Edit』を選択して下さい。y/n ソフトキーを押すことによってそれをいいえ設定しないで下さい。ソフトキーを『OK』を押して下さい。

ステップ 4:

ナビゲーション ボタンを使用して非 DHCP IP アドレスに行ってください。ソフトキーを『Edit』を押して下さい。SPA の IP アドレスを入力しなければなりませんのでしてソフトキーを『OK』を押します。

注 たとえば、SPA の IP アドレスが 192.168.1.100 なら、192*168*1*100 を入力しなければなりません。アスタリスク キーは期間です。

ステップ 5:

非 DHCP サブネット マスクに (9) 行って下さい。ソフトキーを『Edit』を押して下さい。SPA のサブネット マスクを入力しなければなりませんのでしてソフトキーを『OK』を押します。

注 SPA のサブネット マスクが 255.255.255.0 である場合、255*255*255*0 を入力しなければなりません。

ステップ 6:

非 DHCP デフォルト ルートに行ってください。ソフトキーを『Edit』を押して下さい。SPA のデフォルト ゲートウェイを入力しなければなりませんのでしてソフトキーを『OK』を押し

ます。

注 SPA のデフォルト ゲートウェイが 192.168.1.1 である場合、192*168*1*1 を入力しなければなりません。

ステップ 7 :

非 DHCP DNS1 (12) に行ってください。ソフトキーを『Edit』を押してください。SPA の DNS1 を入力しなければなり、ソフトキーを『OK』を押し、次にソフトキーを『SAVE』を押します。

注 SPA の DNS1 が 192.168.1.1 である場合、数キーパッドを使用して 192*168*1*1 を入力しなければなりません。

[関連情報](#)

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)