

目次

概要

[どのように SPA942/962 のディスプレイ・バックグラウンドを変更しますか。](#)

関連情報

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品 (以前の Linksys Business シリーズ) のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援するドキュメントの 1 つです。

Q. SPA942/962 のディスプレイ・バックグラウンドを変更する方法

A.

SPA942 および SPA962 はカスタマイズされたバックグラウンドを作成するオプションを提供します。SPA962 の場合、LCD 表示で現われるバックグラウンドイメージのために 320 x 240 ピクセル .BMP イメージ (1、4、8、24、または 32ビット) を使用できます。SPA942 に関しては、イメージは (1ビット)。白黒 128 x 48 であるはずですか。か。

管理 Webサーバをカスタマイズされたイメージを設定するために使用するために次のステップを実行して下さい:か。

ステップ 1

SPA962 からアクセス可能である TFTPサーバに使用したいと思う .BMP イメージをコピーして下さい。か。

ステップ 2

SPA942 または SPA962 のための管理 Webサーバにブラウザを接続して下さい。

ステップ 3 :

Phone タブをクリックし、ページの上で説明されるように **General タブ**を、参照して下さい。

General			
Station Name:	<input type="text" value="cti101"/>	Voice Mail Number:	<input type="text" value="vmm"/>
Text Logo:	<input type="text"/>		
BMP Picture Download URL:	<input type="text"/>		
Select Logo:	<input type="button" value="Default"/> ▼	Select Background Picture:	<input type="button" value="Default"/> ▼

ステップ 4 :

電話が開始しているときユーザが見るものを制御するために、選定されたロゴ ドロップダウン リストから次のいずれかのオプションを選択して下さい:か。

デフォルト-デフォルト Linksys ログを使用します

BMP ピクチャ-このオプションを選択すれば BMP ピクチャ ダウンロード URL フィールドで URL からの .bmp ファイルを、入力します BMP ピクチャが保存されるサーバに URL を使用します。URL は 255 文字の最大長と HTTP、HTTPS、または TFTP を、使用できます。

なし-ロゴ無し

ステップ 5 :

現われるバックグラウンドを制御するために、選定されたバックグラウンドピクチャドロップダウンリストから次のいずれかのオプションを選択して下さい:

デフォルト-デフォルト Linksys バックグラウンドを使用します

BMP ピクチャ- BMP ピクチャ ダウンロード URL フィールドで URL からの .bmp ファイルを使用します。このオプションを選択する場合、BMP ピクチャが保存されるサーバに URL を入力して下さい。URL は 255 文字の最大長と HTTP、HTTPS、または TFTP を、使用できません。

テキスト ログ-テキスト ログ フィールド (SPA942 だけ) でテキスト バックグラウンドを使用します。このオプションを選択する場合、テキスト ログ フィールドで 63 文字まで入力して下さい。

なし-バックグラウンド無し

ステップ 6 :

[Submit All Changes] をクリックします。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)