

目次

[概要](#)

[単一画面 エンドポイントが TelePresence エンドポイントの表示する「フルスクリーン」ではないことをいつ TelePresence サーバを使用して、どのように確かめますか。](#)

[関連情報](#)

概要

この技術情報は Cisco TelePresence Server 7010 に関連しています。

Q. 単一画面 エンドポイントが TelePresence エンドポイントの表示する「フルスクリーン」ではないことをいつ TelePresence サーバを使用して、確かめる方法

1. TelePresence サーバにログイン し、**設定**を Configuration > System の順に進んで下さい。
2. 単一画面 エンドポイントの既定のエンドポイント設定セクション、なぜならフルスクリーン概観でダイナミックを選択して下さい。
3. **変更**を『Apply』 をクリックして下さい。

このグローバルな 設定は個々のエンドポイントのために無効にすることができます:

1. エンドポイントに行き、エンドポイントかエンドポイント グループを選択して下さい。
2. [Configuration] をクリックします。
3. フルスクリーンビューに関してはダイナミックを選択し、**変更**を『Apply』 をクリックして下さい。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)