

目次

[概要](#)

[どのように TelePresence サーバによって受け取ったオーディオレベルをチェックできますか。](#)

[関連情報](#)

概要

この技術情報は Cisco TelePresence Server 7010 に関連しています。

Q. どのように TelePresence サーバによって受け取ったオーディオレベルをチェックできますか。

A. オーディオレベルをのたための表示したいと思うことエンドポイントが行き、エンドポイントがあること会議に、会議をクリックするために特定のエンドポイントから TelePresence サーバによって届くオーディオレベルを見るために選択して下さい。それから『Statistics』をクリックして下さい。可聴周波セクションのレシーブ エネルギーは受け取ったオーディオレベルを示します。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)