

目次

概要

[TelePresence サーバがコールで使用されたかどうかどのように確認しますか。](#)

概要

どのように TelePresence サーバはコールで使用されることを確認できるかこの資料に記述されています。

TelePresence サーバがコールで使用されたかどうか確認する方法

TelePresence エンドポイント間のいくつかの呼び出しは TelePresence サーバを必要としません。ただし、会議で Cisco TelePresence T3 2 つ以上のシステムおよび 1 単一画面 システムがそしてあればコールは TelePresence サーバでために送信されます。

、ログインはコールが TelePresence サーバで動作するかどうか Web インターフェイスにチェックするために **会議** を選択し。会議のエンドポイントのようなその他の情報を、見るために会議をクリックして下さい。