

# 目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[NAT の設定](#)

[関連情報](#)

## 概要

Cisco ルータでスタティックとダイナミックの両方の Network Address Translation ( NAT; ネットワーク アドレス変換 ) コマンドを設定する必要がある場合があります。このテック ノートでは、これを行う方法とサンプル シナリオを掲載しています。

## 前提条件

### 要件

NAT の基本的な概念と動作について理解していれば役立ちます。

- [NAT の機能](#)
- [NAT の処理順序](#)

その他の情報に関しては、[関連情報](#)を参照して下さい