

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[STUN 状態](#)

[関連情報](#)

概要

このドキュメントでは、show stun コマンドの出力の State フィールドの値を定義します。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

STUN 状態

State フィールドは 2 つのシリアルトンネル (STUN) ピアルータ間の接続のステータスを表示します。State フィールドは次のいずれかの値をあるかもしれません:

- か。開くことを試みしかし失敗します (または接続は停止しました) 。
- か。アクティビティ無し。
- か。開き、待っている試みること接続。
- openwait か。開き、待っている試みること接続。
- か。確実に接続されるおよび STUN データを交換することできる。
- か。同じボックスの 2 つのポート間のダイレクト接続。その間の接続状態を考慮する必要がありません。

注STUN ピア 接続はトンネルを渡るトラフィックフローがある場合だけなります、他では残ります。この動作はその間に IP 接続があるとすぐ同位がステータスに行く Data-Link Switching (DLSw; データリンクスイッチング) に反対です。

関連情報

- [テクニカルサポート - Cisco Systems](#)