

Cisco DSL ルータの設定とトラブルシューティング ガイド - PPPoE : PPPoE クライアントとして設定した DSL ルータのトラブルシューティング

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[レイヤ 1 の問題](#)

[Cisco DSL ルータの前面パネルの Carrier Detect \(CD; キャリア検知 \) ライトは点灯していますが、それとも消灯していますか。](#)

[ISP では Alcatel チップセットをサポートする DSLAM が使用されていますか。](#)

[Cisco DSL ルータの背面にある DSL ポートが、DSL ウォール ジャックへ接続されていますか。](#)

[ATM インターフェイスが administratively down \(管理上ダウン \) 状態になっていますか。](#)

[ケーブルのピン配置は正しいですか。](#)

[Cisco 827 用の正しい電源アダプタを使用していますか。](#)

[DSL の動作モードは正しいですか。](#)

[回線が正しくテストおよびプロビジョニングされていますか。](#)

[レイヤ 2 の問題](#)

[PVC 値 \(VPI/VCI \) は正しいですか。](#)

[ISP からデータを受信していますか。](#)

[PPPoE セッションはアップ状態ですか。](#)

[集約ルータから PPPoE 応答を受信していますか。](#)

[PPP は適切にネゴシエートしていますか。](#)

[PAP のユーザ名とパスワードが正しいことはどうすればわかりますか。](#)

[CHAP のユーザ名とパスワードが正しいことはどうすればわかりますか。](#)

[いつ PPP の認証に成功したかはどうすればわかりますか。](#)

[PPPoE で一部の Web ページにしかアクセスできないのはなぜですか。](#)

[Cisco DSL ルータでの PPPoE MTU サイズの調整](#)

[Dr. TCP Utility による PC での PPPoE MTU サイズの調整](#)

[MTU のその他のトラブルシューティング手順](#)

[関連情報](#)

概要

Digital Subscriber Line (DSL; デジタル加入者線) 接続が正常に機能しない理由は、いろいろ考えられます。このドキュメントの目的は、障害の原因を切り分けて修復することです。トラブルシューティングの最初のステップでは、Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL; 非対称デジタル加入者線) サービスで障害が発生しているレイヤを判別します。障害が発生する可能性があるレイヤは、3層あります。

- レイヤ 1 - ISP の Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM; デジタル加入者線アクセス マルチプレクサ) に対する物理的な DSL 接続
- レイヤ 2.1 - ATM 接続
- レイヤ 2.2 - Point-to-Point Protocol over ATM (PPPoA)、Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)、RFC1483 ブリッジング、または RFC1483 ルーティング
- レイヤ 3 - IP

トラブルシューティングを開始する対象のレイヤを判別する最も簡単な方法は、**show ip interface brief** コマンドを発行することです。このコマンドの出力は、設定の状態によって多少異なります。

```
827-ESC#show ip interface brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol ATM0 unassigned  
YES manual up up ATM0.1 unassigned YES unset up up Ethernet0 10.10.10.1 YES manual up up
```

ATM0 および ATM0.1 の状態がアップで、プロトコルもアップしている場合は、レイヤ 2 のトラブルシューティングを開始します。

ATM インターフェイスがダウンしている場合、またはアップしてもすぐダウンする場合 (アップ状態が維持されない場合) は、レイヤ 1 のトラブルシューティングを開始します。

[前提条件](#)

[要件](#)

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

[使用するコンポーネント](#)

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

[表記法](#)

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

[レイヤ 1 の問題](#)

[Cisco DSL ルータの前面パネルの Carrier Detect \(CD; キャリア検知\) ライトは点灯していますが、それとも消灯していますか。](#)

CD ライトが点灯している場合は、このドキュメントの「[レイヤ 2 の問題](#)」のセクションに進みます。

CD ライトが消灯している場合は、次の質問に進みます。

ISP では Alcatel チップセットをサポートする DSLAM が使用されていますか。

この情報を ISP に確認します。

Cisco DSL ルータの背面にある DSL ポートが、DSL ウォール ジャックへ接続されていますか。

DSL ポートが DSL ウォール ジャックへ接続されていない場合は、4 ピンまたは 6 ピン RJ-11 ケーブルを使用して、ポートとウォール ジャックを接続します。このケーブルは、一般的な電話ケーブルです。

ATM インターフェイスが administratively down (管理上ダウン) 状態になっていますか。

ATM0 インターフェイスが管理上ダウンの状態になっているかどうかを確認するには、ルータの enable モードで次のコマンドを発行します。

```
Router#show interface atm 0 ATM0 is administratively down, line protocol is down <... snipped ...>
```

ATM0 インターフェイスの状態が管理上ダウンになっている場合は、ATM0 インターフェイスで **no shutdown** コマンドを発行します。

```
Router#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
Router(config)#interface atm 0 Router(config-if)#no shut Router(config-if)#end Router#write memory
```

ケーブルのピン配置は正しいですか。

ATM0 インターフェイスがダウン/ダウンの状態になっている場合は、ルータでは ADSL 回線のキャリアが検出されていません。この状態は、通常、次の 2 つの問題のいずれかを示しています。

1. DSL ウォール ジャックのアクティブ ピンが誤っています。
2. 該当のウォール ジャックには、ISP からの DSL サービスが提供されていません。

Cisco DSL ルータの xDSL ポートのピン配置

RJ-11 コネクタでは、標準の RJ-11 6 ピン モジュラ ジャックを通じて、外部メディアへの xDSL 接続が提供されます。

| ピン留め | 説明 |
|------|-----------|
| 3 | XDSL_Tip |
| 4 | XDSL_Ring |

ATM0 インターフェイスがダウン/ダウンの状態になっているかどうかを確認するには、ルータの enable モードで **show interface atm 0** コマンドを発行します。

```
Router#show interface atm 0 ATM0 is down, line protocol is down <... snipped ...>
```

ATM インターフェイスがダウン/ダウンの状態になっている (管理上ダウンではない) 場合、DSL ウォール ジャックのピン配置を確認します。DSL ルータでは、ウォール ジャックへ ADSL 接続するために標準の RJ-11 (4 ピンまたは 6 ピン) ケーブルを使用します。ADSL 信号の伝送には、RJ-11 ケーブルの中央のペア ピンが使用されます (6 ピン ケーブルのピン 3 とピン 4、または 4 ピン ケーブルのピン 2 とピン 3)。

ウォールジャックのピンが正しいにもかかわらず、ATM0 インターフェイスがダウン/ダウンの状態になっている場合は、DSL ポートとウォールジャックを接続している RJ-11 ケーブルを交換してください。RJ-11 ケーブルを交換してもなお、インターフェイスがダウン/ダウンの状態になっている場合は、ISP に連絡して、使用しているウォールジャックで DSL サービスが使用可能であることを確認してもらってください。

ウォールジャックのアクティブピンがわからない場合は、ISP に問い合わせてください。

[Cisco 827 用の正しい電源アダプタを使用していますか。](#)

DSL ケーブルに問題が無く、ピン配置も正しいことが確認できた場合は、次のステップとして、Cisco 827 用の正しい電源モジュールを使用していることを確認します。

注: Cisco 827 では、他の Cisco 800 シリーズ ルータと同じ電源アダプタは使用しません。

正しい電源アダプタを使用しているかどうかを確認するには、電源アダプタの背面で **Output +12V 0.1A, -12V 0.1A, +5V 3A, -24V 0.12A, and -71V 0.12A** の表記を確認します。+12V および -12V が電源によってが入れれば抜けている場合、別の Cisco 800 シリーズ ルータのため、827 で動作しません。不適切な電源アダプタを使用している場合、Cisco 827 は起動しますが、ISP DSLAM にトレインアップ (接続) できないということに注意してください。

[DSL の動作モードは正しいですか。](#)

ここまでのレイヤ 1 のトラブルシューティング手順がすべて問題のない場合は、次のステップとして、DSL の動作モードが正しいことを確認します。ISP が使用している DMT テクノロジーがわからない場合は、**dsl operating-mode auto** を使用することをお勧めします。動作モードの自動検出を設定するコマンドは、次のとおりです。

```
Router#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
Router(config)#interface atm 0 Router(config-if)#dsl operating-mode auto Router(config-if)#end  
Router#write memory
```

[回線が正しくテストおよびプロビジョニングされていますか。](#)

この情報は、ISP または電話会社から入手します。

[レイヤ 2 の問題](#)

[PVC 値 \(VPI/VCI \) は正しいですか。](#)

PPPoE の展開では、Permanent Virtual Circuit (PVC; 相手先固定接続) の Virtual Path Identifier/Virtual Channel Identifier (VPI/VCI; 仮想パス識別子/仮想チャネル識別子) の値をダイナミックに検出する簡単な方法はありません。PVC の値がわからない場合は、ISP に問い合わせてください。

[ISP からデータを受信していますか。](#)

正しい PVC の値がわかれば、次に ISP との間で PPP のネゴシエートを試みていることを確認します。これを確認するには、**show interface atm0** コマンドを発行して、入出力パケットを調べます。

```
Router#show interface atm0 ATM0 is up, line protocol is up Hardware is DSL/SAR (with Alcatel ADSL Module) MTU 4470 bytes, sub MTU 4470, BW 128 Kbit, DLY 16000 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ATM, loopback not set Encapsulation(s): AAL5, PVC mode 24 maximum active VCs, 256 VCS per VP, 1 current VCCs VC idle disconnect time: 300 seconds Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Queueing strategy: fifo Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops 5 minute input rate 5 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 7 bits/sec, 0 packets/sec 100 packets input, 5600 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 250 packets output, 1400 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

入力パケットカウンタが増加している場合は、ISP から PPPoE ネゴシエーション パケットを受信しています。そうでない場合は、ISP に連絡してください。

出力方向のカウンタが増加している場合は、PPPoE ネゴシエーション パケットを送信しています。そうでない場合は、ルータの設定をチェックしてください。PPP が正しく設定されている場合は、PPP ネゴシエーション パケットが ATM0 インターフェイスから継続的に送られています。

出力方向だけでパケットが増加している場合は、このドキュメントのトラブルシューティングの手順を続けてください。

PPPoE セッションはアップ状態ですか。

PPPoE は 2 段階で実行されます。最初の段階は PPPoE セッションの確立で、2 番目の段階は PPP ネゴシエーションです。PPP の標準パラメータのネゴシエーションの前に PPPoE が確立されている必要があります。アクティブな PPPoE セッションがあるかどうかを判断する最も簡単な方法は、show vpdn コマンドを発行することです。

```
Router#show vpdn %No active L2TP tunnels %No active L2F tunnels %No active PPTP tunnels PPPoE Tunnel and Session Information Total tunnels 1 sessions 1 PPPoE Tunnel Information Session count: 1 PPPoE Session Information SID RemMAC LocMAC Intf Vast OIntf VP/VC 0 0000.0000.0000 0000.0000.0000 UNKN ATM0 8/35
```

この例では、PPPoE のセッションがアクティブになっています。このことは、SID が 0、RemMAC と LocMAC が 0000.0000.0000 になっていることからわかります。この状態になっている場合は、次のセクションに進んでください。

正しくネゴシエートされた PPPoE セッションは次のように表示されます。

```
Router#show vpdn %No active L2TP tunnels %No active L2F tunnels PPPoE Tunnel and Session Information Total tunnels 1 sessions 1 PPPoE Tunnel Information Session count: 1 PPPoE Session Information SID RemMAC LocMAC Intf Vast OIntf VP/VC 1 0050.7359.35b7 0001.96a4.84ac Vi1 UP ATM0 8/35
```

この例では、SID がゼロ以外の数字になっており、RemMAC と LocMAC の両方のフィールドに値が設定されています。もう 1 つの関連フィールドは Vast です。このフィールドは、PPP が正しくネゴシエートされて認証されたかどうかを示しています。広大の稼働している場合、PPP はうまくネゴシエートされ、認証され、[アクセスする PPPoE 他のいくつかの Web ページになぜできないか](#)に進むことができます。従ってください。Vast が DOWN になっている場合は、次のセクションに進んでください。

集約ルータから PPPoE 応答を受信していますか。

アクティブな PPPoE セッションが確立されていない場合は、debug vpdn pppoe-events コマンドを発行して、なぜ PPPoE がアップ状態になっていないのかを判断します。

```
Router#debug vpdn pppoe-events *Mar 3 21:49:38.030: Sending PADI: vc=8/35 *Mar 3 21:49:38.030:
padi timer expired *Mar 3 21:50:10.030: Sending PADI: vc=8/35 *Mar 3 21:50:10.030: padi timer
expired *Mar 3 21:50:42.030: Sending PADI: vc=8/35 *Mar 3 21:50:42.030: padi timer expired *Mar
3 21:51:14.030: Sending PADI: vc=8/35 *Mar 3 21:51:14.030: padi timer expired *Mar 3
21:51:46.030: Sending PADI: vc=8/35 *Mar 3 21:51:46.030: padi timer expired Router#undebug all
```

この例では、Cisco DSL ルータが PPPoE Active Discovery Initiation (PADI) フレームを継続的に ISP に送信していますが、応答がありません。PADI フレームは、一連の PPPoE コールセットアップ フレームの最初に送信されます。ISP から PPPoE Active Discovery Offer (PADO) の応答がなければ、PPPoE のネゴシエーションは正しく行われません。この問題を解決するには、ISP に連絡するしかありません。

PPPoE のネゴシエーションが正しく行われると、debug vpdn pppoe-events の出力は次のようになります。

```
Router#debug vpdn pppoe-events
*Mar 3 21:49:38.030: Sending PADI: vc=8/35 *Mar 3 21:50:10.030: PPPOE: we've got our pado and
the pado timer went off *Mar 3 21:50:35.030: OUT PADR from PPPoE tunnel *Mar 3 21:50:50.030: IN
PADS from PPPoE tunnel Router#undebug all
```

PPPoE が正しくネゴシエートされた場合は、PPP のトラブルシューティングに関する次のセクションに進んでください。

PPP は適切にネゴシエートしていますか。

レイヤ 1 がアップ状態で VPI/VCI が正しく設定されている場合は、次のステップとして PPP が正しく起動されていることを確認します。この作業を行うには、Cisco DSL ルータで一連の debug コマンドを実行して、その出力を解釈する必要があります。主に使用するデバッグ コマンドは **debug ppp negotiation** です。PPP ネゴシエーションが正しく行われた場合のこのコマンドの出力例を次に示します。

```
Router#debug ppp negotiation PPP protocol negotiation debugging is on Router# 2w3d: Vil PPP: No
remote authentication for call-out 2w3d: Vil PPP: Phase is ESTABLISHING 2w3d: Vil LCP: O CONFREQ
[Open] id 146 len 10 2w3d: Vil LCP: MagicNumber 0x8CCF0E1E (0x05068CCF0E1E) 2w3d: Vil LCP: O
CONFACK [Open] id 102 Len 15 2w3d: Vil LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305) 2w3d: Vil LCP:
MagicNumber 0xD945AD0A (0x0506D945AD0A) 2w3d: Dil IPCP: Remove route to 20.20.2.1 2w3d: Vil LCP:
I CONFACK [ACKsent] id 146 Len 10 2w3d: Vil LCP: MagicNumber 0x8CCF0E1E (0x05068CCF0E1E) 2w3d:
Vil LCP: State is Open 2w3d: Vil PPP: Phase is AUTHENTICATING, by the peer 2w3d: Vil CHAP: I
CHALLENGE id 79 Len 33 from "6400-2-NRP-2" 2w3d: Vil CHAP: O RESPONSE id 79 Len 28 from "John"
2w3d: Vil CHAP: I SUCCESS id 79 Len 4 2w3d: Vil PPP: Phase is UP 2w3d: Vil IPCP: O CONFREQ
[Closed] id 7 Len 10 2w3d: Vil IPCP: Address 0.0.0.0 (0x030600000000) 2w3d: Vil IPCP: I CONFREQ
[REQsent] id 4 Len 10 2w3d: Vil IPCP: Address 20.20.2.1 (0x030614140201) 2w3d: Vil IPCP: O
CONFACK [REQsent] id 4 Len 10 2w3d: Vil IPCP: Address 20.20.2.1 (0x030614140201) 2w3d: Vil IPCP:
I CONFNAK [ACKsent] id 7 Len 10 2w3d: Vil IPCP: Address 40.1.1.2 (0x030628010102) 2w3d: Vil
IPCP: O CONFREQ [ACKsent] id 8 Len 10 2w3d: Vil IPCP: Address 40.1.1.2 (0x030628010102) 2w3d:
Vil IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 8 Len 10 2w3d: Vil IPCP: Address 40.1.1.2 (0x030628010102)
2w3d: Vil IPCP: State is Open 2w3d: Dil IPCP: Install negotiated IP interface address 40.1.1.2
2w3d: Dil IPCP: Install route to 20.20.2.1 Router#
```

PPP のネゴシエーションには、主に次の 4 つの障害ポイントがあります。

- リモート デバイス (ISP) からの応答がない
- Link Control Protocol (LCP; リンク制御プロトコル) が開かない
- 認証の失敗
- IP Control Protocol (IPCP; IP コントロール プロトコル) の障害

ISP からの応答がない

着信方向の ATM0 インターフェイスでパケットが増加していることはすでに確認済みなので、ISP が応答していないことが問題ではありません。しかし、着信方向の ATM0 でパケットの増加

が見られる場合に、debug ppp negotiation を実行して次のような出力が得られる場合は、ISP に連絡して Cisco DSL ルータ宛にパケットが送信されていることを確認してください。

```
Router#debug ppp negotiation *Mar 1 04:04:50.718: Vil PPP: Treating connection as a callout *Mar 1 04:04:50.718: Vil PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 0 load] *Mar 1 04:04:50.718: Vil PPP: No remote authentication for call-out *Mar 1 04:04:50.722: Vil LCP: O CONFREQ [Closed] id 1 Len 10 !--- "O" specifies an outbound packet. *Mar 1 04:04:50.722: Vil LCP: MagicNumber 0x317722F4 (0x0506317722F4) *Mar 1 04:04:52.722: Vil LCP: TIMEOUT: State REQsent *Mar 1 04:04:52.722: Vil LCP: O CONFREQ [REQsent] id 2 Len 10 !--- "O" specifies an outbound packet. *Mar 1 04:04:52.722: Vil LCP: MagicNumber 0x317722F4 (0x0506317722F4) *Mar 1 04:04:54.722: Vil LCP: TIMEOUT: State REQsent *Mar 1 04:04:54.722: Vil LCP: O CONFREQ [REQsent] id 3 Len 10 *Mar 1 04:04:54.722: Vil LCP: MagicNumber 0x317722F4 (0x0506317722F4) *Mar 1 04:04:56.722: Vil LCP: TIMEOUT: State REQsent *Mar 1 04:04:56.722: Vil LCP: O CONFREQ [REQsent] id 4 Len 10 *Mar 1 04:04:56.722: Vil LCP: MagicNumber 0x317722F4 (0x0506317722F4) *Mar 1 04:04:58.722: Vil LCP: TIMEOUT: State REQsent *Mar 1 04:04:58.722: Vil LCP: O CONFREQ [REQsent] id 5 Len 10 *Mar 1 04:04:58.722: Vil LCP: MagicNumber 0x317722F4 (0x0506317722F4) *Mar 1 04:05:00.722: Vil LCP: TIMEOUT: State REQsent *Mar 1 04:05:00.722: Vil LCP: O CONFREQ [REQsent] id 6 Len 10 *Mar 1 04:05:00.722: Vil LCP: MagicNumber 0x317722F4 (0x0506317722F4) *Mar 1 04:05:02.722: Vil LCP: TIMEOUT: State REQsent *Mar 1 04:05:02.722: Vil LCP: O CONFREQ [REQsent] id 7 Len 10 !--- "O" specifies an outbound packet. *Mar 1 04:05:02.722: Vil LCP: MagicNumber 0x317722F4 (0x0506317722F4) Router#undebug all
```

この出力には、出力パケットを示す O のパケットしかありません。PPP を正しくネゴシエートするためには、送信した O のパケットごとに ISP からの着信を示す I のパケットが必要です。着信側のパケットが増加しているのに I のパケットが表示されない場合は、ISP に連絡して、パケットが Cisco DSL ルータ宛に送信されていることを確認してください。

LCP が開かない

通常、LCP が開かないのは、PPP のオプションの不一致が原因です。このような不一致は、ISP でサポートされていない PPP パラメータが Cisco DSL ルータに設定されている場合や、Cisco DSL ルータでサポートされていないパラメータが ISP で設定されている場合に起こります。PPP オプションの不一致の出力例を次に示します。

```
Router#debug ppp negotiation *Mar 1 04:52:43.254: Vil PPP: Treating connection as a callout *Mar 1 04:52:43.258: Vil PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 1 load] *Mar 1 04:52:43.258: Vil PPP: No remote authentication for call-out *Mar 1 04:52:43.258: Vil LCP: O CONFREQ [Closed] id 3 len 10 *Mar 1 04:52:43.262: Vil LCP: MagicNumber 0x31A2F808 (0x050631A2F808) *Mar 1 04:52:43.310: Vil LCP: I CONFREQ [REQsent] id 180 Len 14 *Mar 1 04:52:43.310: Vil LCP: AuthProto PAP (0x0304C023) *Mar 1 04:52:43.310: Vil LCP: MagicNumber 0x39D50E9B (0x050639D50E9B) *Mar 1 04:52:43.314: Vil LCP: O CONFNAK [REQsent] id 180 Len 9 !--- PPP option reject *Mar 1 04:52:43.314: Vil LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305) !--- PPP option that is rejected *Mar 1 04:52:43.314: Vil LCP: I CONFACK [REQsent] id 3 Len 10 *Mar 1 04:52:43.318: Vil LCP: MagicNumber 0x31A2F808 (0x050631A2F808) *Mar 1 04:52:43.366: Vil LCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 181 Len 14 *Mar 1 04:52:43.366: Vil LCP: AuthProto PAP (0x0304C023) *Mar 1 04:52:43.366: Vil LCP: MagicNumber 0x39D50E9B (0x050639D50E9B) *Mar 1 04:52:43.370: Vil LCP: O CONFNAK [ACKrcvd] id 181 Len 9 !--- PPP option reject *Mar 1 04:52:43.370: Vil LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305) !--- PPP option that is rejected *Mar 1 04:52:43.418: Vil LCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 182 Len 14 *Mar 1 04:52:43.418: Vil LCP: AuthProto PAP (0x0304C023) *Mar 1 04:52:43.418: Vil LCP: MagicNumber 0x39D50E9B (0x050639D50E9B) Router#undebug all
```

I パケットでも O パケットでも、Configure-Negative-Acknowledge (CONFNAK) が PPP 設定の不一致であることが示されています。つまり、PPP 接続の一方が、他方で使用できないか設定されていない PPP オプションを要求しています。Cisco DSL ルータが CONFNAK を送信している (「O CONFNAK」と表示されている) 場合は、ISP が送信するオプションが Cisco DSL ルータでは実行できないか、あるいは実行できるように設定されていません。ISP が CONFNAK を送信している (「I CONFNAK」と表示されている) 場合は、ISP で実行できないオプションが Cisco DSL ルータに設定されています。

CONFNAK の次の行は、拒絶されたオプションを示しています。この出力例では、CHAP という

オプションですが、他のオプションが表示される場合もあります。PPP オプションが設定することができる Cisco DSL ルータの唯一のインポートは interface dialer 1。発行します interface dialer 1 設定を表示するためにコマンド **show run interface dialer 1** をです。

ISP が I CONFNAK を送信している場合は、CONFNAK の次の行と一致するコマンドを dialer 1 インターフェイスで探してそれらのコマンドを削除します。Cisco DSL ルータが O CONFNAK を送信している場合は、ISP と PPP を正しくネゴシエートするためのコマンドを dialer 1 インターフェイスに追加します。パケットを送信するルータの場合にはどのコマンドが Cisco DSL ルータで有効になる必要があるか判別するために Cisco TAC を呼出す必要があるかもしれません。

認証の失敗

認証の失敗は、PPP のユーザ名とパスワードを ISP が認証できないときに発生します。この問題が発生するシナリオは 2 つあります。最初のシナリオは、認証タイプの不一致で、ルータの設定が正しくない場合に発生します。このドキュメントに示されているすべての認証設定は、PAP と CHAP の両方の認証タイプに適用できます。柔軟に設定するために、CHAP と PAP の両方を設定してください。両方を設定しておかないと、debug ppp コマンドの出力が次のようになる場合があります。

```
Router#debug ppp negotiation 00:34:29: Vi1 LCP:O CONFREQ [REQsent] id 53 Len 15 00:34:29: Vi1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305) !--- Sends CHAP requests 00:34:29: Vi1 LCP: MagicNumber 0x01B63483 (0x050601B63483) 00:34:29: Vi1 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 252 Len 14 00:34:29: Vi1 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023) !--- Receives PAP requests from the service provider 00:34:29: Vi1 LCP: MagicNumber 0xBC5233F9 (0x0506BC5233F9) 00:34:29: Vi1 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 252 Len 8 Router#undebug all
```

または

```
Router#debug ppp negotiation 00:45:44: Vi1 LCP: I CONFREQ [Listen] id 141 Len 15 00:45:44: Vi1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305) !--- Receives CHAP requests from the service provider 00:45:44: Vi1 LCP: MagicNumber 0xBC5C7DDC (0x0506BC5C7DDC) 00:45:44: Vi1 LCP: O CONFREQ [Listen] id 255 Len 14 00:45:44: Vi1 LCP: AuthProto PAP (0x0304C023) !--- Sends out PAP requests Router#undebug all !--- Turn off ppp debug
```

認証の不一致の問題を両方とも修正するには、PPPoA の適切な実装オプションの設定を参照して、PPP の認証を再設定してください。

認証で発生する可能性のある問題の 2 番目のシナリオは、PAP のユーザ名またはパスワードが正しくないという問題です。この問題が発生しているかどうかを判断するには、debug ppp negotiation コマンドを発行します。Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP; チャレンジ ハンドシェイク認証プロトコル) と Password Authentication Protocol (PAP; パスワード認証プロトコル) の両方が、このガイドで前述したようにルータに設定されていると仮定すると、ISP が PAP による認証を使用していない可能性があります。

ISP が使用している認証を判別するには、ISP から送信される I CONFREQ パケットのオプションを調べます。このパケットの次に AuthProto PAP というオプションがあれば、PAP が使用されています。I CONFREQ の次に AuthProto CHAP というオプションがあれば、CHAP が使用されているので、「[CHAP のユーザ名とパスワードが正しいことはどうすればわかりますか](#)」に進んでください。

[PAP のユーザ名とパスワードが正しいことはどうすればわかりますか。](#)

ISP が PAP を使用していることを確認したら、debug ppp negotiation コマンドを発行して、PAP のユーザ名とパスワードが正しいことを確認します。


```
Router#debug ppp negotiation *Mar 2 00:50:15.741: Vil PPP: Treating connection as a callout *Mar 2 00:50:15.745: Vil PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 1 load] *Mar 2 00:50:15.745: Vil PPP: No remote authentication for call-out *Mar 2 00:50:15.745: Vil LCP: O CONFREQ [Closed] id 177 Len 10 *Mar 2 00:50:15.745: Vil LCP: MagicNumber 0x35EB5D4F (0x050635EB5D4F) *Mar 2 00:50:15.789: Vil LCP: I CONFACK [REQsent] id 177 Len 10 *Mar 2 00:50:15.793: Vil LCP: MagicNumber 0x35EB5D4F (0x050635EB5D4F) *Mar 2 00:50:17.241: Vil LCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 203 Len 14 *Mar 2 00:50:17.241: Vil LCP: AuthProto PAP (0x0304C023) *Mar 2 00:50:17.241: Vil LCP: MagicNumber 0x3E1D1E5E (0x05063E1D1E5E) *Mar 2 00:50:17.245: Vil LCP: O CONFACK [ACKrcvd] id 203 Len 14 *Mar 2 00:50:17.245: Vil LCP: AuthProto PAP (0x0304C023) *Mar 2 00:50:17.245: Vil LCP: MagicNumber 0x3E1D1E5E (0x05063E1D1E5E) *Mar 2 00:50:17.249: Vil LCP: State is Open *Mar 2 00:50:17.249: Vil PPP: Phase is AUTHENTICATING, by the peer [0 sess, 1 load] *Mar 2 00:50:17.249: Vil PAP: O AUTH-REQ id 9 Len 14 from "cisco" !--- "cisco" is the PAP username configured on this DSL router. *Mar 2 00:50:17.297: Vil PAP: I AUTH-NAK id 9 Len 27 msg is "Authentication failure" *Mar 2 00:50:17.301: Vil LCP: I TERMREQ [Open] id 204 Len 4 *Mar 2 00:50:17.301: Vil LCP: O TERMACK [Open] id 204 Len 4 *Mar 2 00:50:17.305: Vil PPP: Phase is TERMINATING [0 sess, 1 load] *Mar 2 00:50:19.305: Vil LCP: TIMEOUT: State TERMSent *Mar 2 00:50:19.305: Vil LCP: State is Closed *Mar 2 00:50:19.305: Vil PPP: Phase is DOWN [0 sess, 1 load]
```

PAP の認証で問題がある場合は、LCP の状態が Open に移行していることが表示されます。LCP の状態が変更されたすぐ後には、PPP が Authenticating 段階に移行していることが表示されます。それに続く 2 行のどちらかに I AUTH-NAK が含まれている場合は、PAP のユーザ名または PAP のパスワードが正しくありません。この時点で、次の一連のコマンドを使用して PAP のユーザ名とパスワードを再設定する必要があります。PAP のユーザ名とパスワードでは、大文字と小文字が区別されることに注意してください。

```
Router#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#interface dialer 1 Router(config-if)#ppp pap sent-username <username> password <password> Router(config-if)#end Router#write memory
```

[CHAP のユーザ名とパスワードが正しいことはどうすればわかりますか。](#)

ISP が CHAP を使用していることを確認したら、debug ppp negotiation command コマンドを発行して、CHAP のユーザ名とパスワードが正しいことを確認します。

```
Router#debug ppp negotiation *Mar 3 02:51:47.287: Vil PPP: Treating connection as a callout *Mar 3 02:51:47.287: Vil PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 1 load] *Mar 3 02:51:47.291: Vil PPP: No remote authentication for call-out *Mar 3 02:51:47.291: Vil LCP: O CONFREQ [Closed] id 188 Len 10 *Mar 3 02:51:47.291: Vil LCP: MagicNumber 0x3B821FF1 (0x05063B821FF1) *Mar 3 02:51:47.339: Vil LCP: I CONFREQ [REQsent] id 204 Len 15 *Mar 3 02:51:47.343: Vil LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305) *Mar 3 02:51:47.343: Vil LCP: MagicNumber 0x43B3F393 (0x050643B3F393) *Mar 3 02:51:47.343: Vil LCP: O CONFACK [REQsent] id 204 Len 15 *Mar 3 02:51:47.347: Vil LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305) *Mar 3 02:51:47.347: Vil LCP: MagicNumber 0x43B3F393 (0x050643B3F393) *Mar 3 02:51:47.347: Vil LCP: I CONFACK [ACKsent] id 188 Len 10 *Mar 3 02:51:47.351: Vil LCP: MagicNumber 0x3B821FF1 (0x05063B821FF1) *Mar 3 02:51:47.351: Vil LCP: State is Open *Mar 3 02:51:47.351: Vil PPP: Phase is AUTHENTICATING, by the peer [0 sess, 1 load] *Mar 3 02:51:47.395: Vil CHAP: I CHALLENGE id 1 Len 32 from "6400-2-NRP3" *Mar 3 02:51:47.395: Vil CHAP: Using alternate hostname cisco *Mar 3 02:51:47.399: Vil CHAP: Username 6400-2-NRP3 not found *Mar 3 02:51:47.399: Vil CHAP: Using default password *Mar 3 02:51:47.399: Vil CHAP: O RESPONSE id 1 Len 26 from "cisco" !--- "cisco" is the CHAP username configured on this DSL router. *Mar 3 02:51:47.447: Vil CHAP: I FAILURE id 1 Len 26 MSG is "Authentication failure" *Mar 3 02:51:47.447: Vil LCP: I TERMREQ [Open] id 205 Len 4 *Mar 3 02:51:47.451: Vil LCP: O TERMACK [Open] id 205 Len 4 *Mar 3 02:51:47.451: Vil PPP: Phase is TERMINATING [0 sess, 0 load] *Mar 3 02:51:49.451: Vil LCP: TIMEOUT: State TERMSent *Mar 3 02:51:49.451: Vil LCP: State is Closed *Mar 3 02:51:49.451: Vil PPP: Phase is DOWN [0 sess, 0 load] Router#undebug all
```

CHAP の認証で問題がある場合は、LCP の状態が Open に移行していることが表示されます。LCP の状態が変更されたすぐ後には、PPP が Authenticating 段階に移行していることが表示されます。ここから一連の CHAP という行が表示されます。これらの行の最後に I FAILURE と表示されていれば、CHAP のユーザ名とパスワードが正しくありません。CHAP のユーザ名とパスワードを訂正するには、次の一連のコマンドを使用します。ユーザ名とパスワードでは、大文字と小文字が区別されることに注意してください。

```
Router#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface dialer 1 Router(config-if)#ppp chap hostname <username> Router(config-
if)#ppp chap password <password> Router(config-if)#end Router#write memory
```

いつ PPP の認証に成功したかはどうすればわかりますか。

CHAP のネゴシエーションに成功した例を次に示します。

```
Router#debug ppp negotiation <... snipped ...> *Mar 3 03:30:09.335: Vi1 LCP: State is Open *Mar
3 03:30:09.335: Vi1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by the peer [0 sess, 1 load] *Mar 3
03:30:09.379: Vi1 CHAP: I CHALLENGE id 41 len 32 from "6400-2-NRP3" *Mar 3 03:30:09.379: Vi1
CHAP: Using alternate hostname cisco *Mar 3 03:30:09.379: Vi1 CHAP: Username 6400-2-NRP3 not
found *Mar 3 03:30:09.383: Vi1 CHAP: Using default password *Mar 3 03:30:09.383: Vi1 CHAP: O
RESPONSE id 41 Len 26 from "cisco" *Mar 3 03:30:09.431: Vi1 CHAP: I SUCCESS id 41 Len 4 !---
CHAP negotiation was a success. *Mar 3 03:30:09.431: Vi1 PPP: Phase is UP [0 sess, 1 load] <...
snipped ...> Router#undebug all
```

PAP のネゴシエーションに成功した例を次に示します。

```
Router#debug ppp negotiation <... snipped ...> *Mar 3 03:33:19.491: Vi1 LCP: State is Open *Mar
3 03:33:19.491: Vi1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by the peer [0 sess, 0 load] *Mar 3
03:33:19.495: Vi1 PAP: O AUTH-REQ id 255 Len 16 from "cisco" *Mar 3 03:33:19.539: Vi1 PAP: I
AUTH-ACK id 255 Len 5 *Mar 3 03:33:19.539: Vi1 PPP: Phase is UP [0 sess, 0 load] !--- PAP
negotiation was a success. <... snipped ...> Router#undebug all
```

PPPoE で一部の Web ページにしかアクセスできないのはなぜですか。

ルータで PPPoE クライアントを実行している際に、一部の Web ページにしかアクセスできないというのはよくある問題です。PPPoE は最大 1492 バイトまでの MTU をサポートできる設計になっています。そのため、1492 バイトを超えるフレームをエンド デバイスが送出しないことを確認する必要があります。ほとんどの PC やエンドユーザワークステーションのデフォルトの MTU は 1500 バイトになっているので、MTU が 1492 バイトに制限されていることが問題になる場合があります。

MTU サイズを調整する方法には、次の 2 つがあります。つまり、ルータで MTU サイズを調整するか、PC で MTU サイズを調整するかです。

Cisco DSL ルータでの PPPoE MTU サイズの調整

特記事項：

これらの設定コマンドは、Cisco DSL ルータで Network Address Translation (NAT; ネットワークアドレス変換) または Port Address Translation (PAT; ポート アドレス変換) を実行した場合にだけ動作します。

Cisco IOS® ソフトウェア リリース 12.2(2)XH の ip adjust-mss コマンドは、ip tcp adjust-mss <mss value> に変更されています。この変更については、『[Cisco IOS リリース 12.2\(2\)XH 用 Cisco 800 シリーズ ルータおよび Cisco 820 シリーズ ルータのリリース ノート](#)』に説明されています。

```
!
vppdn enable
no vppdn logging
!
vppdn-group pppoe
request-dialin
protocol pppoe
!
```

```
interface ethernet0
no shut
ip address <ip address> <subnet mask>
ip adjust-mss 1452 !--- The TCP MSS command requires an MSS of 1452, not 1492. ip nat inside no
ip directed-broadcast ! interface atm0 no shut no ip address no ip directed-broadcast no atm
ilmi-keepalive bundle-enable ! interface atm0.1 point-to-point no ip directed-broadcast pvc
<vpi/vci> pppoe-client dial-pool-number 1 ! ! interface dialer1 ip address negotiated mtu 1492
ip nat outside encapsulation ppp dialer pool 1 ppp chap hostname <username> ppp chap password
<password> ppp pap sent-username <username> password <password> ! ip nat inside source list 1
interface dialer1 overload ! ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 dialer1 access-list 1 permit
<ip address of ethernet0> 0.0.255.255 !
```

[Dr. TCP Utility による PC での PPPoE MTU サイズの調整](#)

PC で MTU サイズを変更するには、次のステップを実行してください。レジストリの変更はこの手順が完了した時点で保存されます。

注: Dr. TCP utility は、Windows ベースのすべての PC と互換性があります。

1. [最新バージョンの Dr. TCP ユーティリティ をダウンロードします。](#)
2. 最新のページが表示されるようにブラウザ ページを更新します。
3. Dr.TCP ユーティリティを実行して下さい。
4. メニューからイーサネット アダプタを選択します。
5. [MTU] フィールドに 1492 と入力します。
6. [Apply] をクリックして変更を保存した後、[Exit] をクリックします。
7. PPPoE PC クライアントをリポートします。

このユーティリティを実行する必要があるのは、PPPoE のクライアント PC ごとに 1 回だけです。

[MTU のその他のトラブルシューティング手順](#)

Dr. TCP で MTU サイズを変更するか、Cisco DSL ルータの MTU サイズを変更してもまだ特定の Web サイトを表示できない場合は、MTU サイズを再度調整します。Dr. TCP で MTU サイズを 1452 に変更するか、Cisco DSL ルータ上の MSS 調整値を 1412 に変更します。それでもサイズが大きすぎる場合は、Dr. TCP ではベースラインが 1400 に達するまで、シスコの DSL ルータ上の MSS の調整では 1360 に達するまで MTU サイズを小さくします。

[関連情報](#)

- [ADSL テクノロジー サポート](#)
- [PPPoE 導入オプション](#)
- [Cisco DSL ルータの設定とトラブルシューティング ガイド](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)