

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ
のクラッシュ](#)

[クラッシュのタイプ](#)

[クラッシュに関する情報の入手](#)

[crashinfo ファイル](#)

[コア ダンプ ファイル](#)

[IOSD のクラッシュ](#)

[SPA ドライバのクラッシュ](#)

[Cisco IOS XE プロセスのクラッシュ](#)

[Cisco Quantum Flow Processor のマイクロコードのクラッ
シュ](#)

[Linux カーネルのクラッシュ](#)

[TAC のサービスリクエストをオープンする場合に収集すべき](#)

[情報](#)

[関連情報](#)

概要

このドキュメントでは、Cisco® ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータのクラッシュをトラブルシューティングする方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- 1002、1004、1006 を含むすべての Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ。
- Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータをサポートするすべての Cisco IOS XE ソフトウェア バージョン。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータのクラッシュ

クラッシュのタイプ

Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータには、ソフトウェア アーキテクチャとして Cisco IOS XE ソフトウェアが導入されています。Cisco IOS XE ソフトウェアは、Cisco IOS ソフトウェアに基づいて、ルート プロセッサ (RP)、Embedded Services Processor (ESP)、または SPA インターフェイス プロセッサ (SIP) の Linux カーネル上に構築されたモジュラ オペレーティング システムです。IOS デモン (IOSD) および他の IOS XE プロセスは Linux カーネルで実行されるため、Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータには [表 1](#) に示すさまざまなタイプのクラッシュがあります。

表 1 か。クラッシュのタイプ

クラッシュのタイプ	モジュール	説明
IOSD のクラッシュ	RP	Cisco IOS ソフトウェアは、RP 上の Linux カーネルで IOSD として動作します。
SPA ドライバのクラッシュ	SIP	限られた Cisco IOS ソフトウェアが、SIP 上で SPA を制御するために稼働します。
Cisco IOS XE プロセスのクラッシュ	RP ESP SIP	いくつかの Cisco IOS XE プロセスは Linux カーネルで動作します。たとえば、シャーシ マネージャ、フォワーディング マネージャ、インターフェイス マネージャなどが RP で実行されます。
Cisco Quantum Flow Processor (QFP) のマイクロコードのクラッシュ	ESP	マイクロコードは QFP で実行されます。QFP は ESP 上のパケット転送 ASIC です。
Linux カーネルのクラッシュ	RP ESP	Linux カーネルは、RP、ESP、SIP

	SIP	で動作します。
--	-----	---------

クラッシュに関する情報の入手

モジュールの予期しないリロードが発生した場合、コンソール出力、crashinfo ファイルのディレクトリ、およびコア ダンプ ファイルディレクトリをトラブルシューティングに使用できることを確認する必要があります。原因を特定するための最初のステップは、その問題について可能な限り多くの情報を収集することです。問題の原因を特定するには、次のような情報が必要です。

- **コンソール ログ**か。詳細については、[コンソール接続のための正しい端末エミュレータ設定値の適用](#)を参照して下さい。
- **Syslog 情報**か。設定したら送信までのルータは syslog サーバに得られます何が起こったかについての、情報を記録します。詳細は、「[Syslog に関するシスコ デバイスの設定方法](#)」を参照してください。
- **プラットフォーム**を示して下さいか。show platform コマンドは RP、ESP、SPA および電源のためのステータスを表示する。
- **show tech-support** か。show tech-support コマンドは show version および show running-config を含む多くの異なったコマンドのコンパイルです。通常、ルータで問題が発生したときには、ハードウェアの問題をトラブルシューティングするために、Cisco Technical Assistance Center (TAC) のエンジニアにこの情報を提供するように求められます。リロードまたは電源のオン/オフを行うと、問題に関する情報が失われることがあるため、事前に show tech-support の情報を収集する必要があります。注 コマンドには show platform コマンドおよび show logging コマンドは含まれません。
- **ブートシーケンス 情報**か。完全なブート シーケンス (ルータでブート エラーが発生している場合)
- **Crashinfo ファイル** (もし可能であれば) か。 [Crashinfo ファイル](#) セクションを参照して下さい。
- **コアダンプ ファイル** (もし可能であれば) か。 [コアダンプ ファイルセクション](#)を参照して下さい。
- **Tracelog ファイル** (もし可能であれば) か。Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービスルータで、Cisco IOS XE プロセスのトレース ログはハードディスクの下で生成されます: tracelogs (ASR 1006 または ASR 1004) または bootflash: tracelogs (ASR 1002) に生成されます。Cisco IOS XE がクラッシュを処理すると、Cisco TAC エンジニアは通常は問題をトラブルシューティングするために、この情報を収集するように要求します。

crashinfo ファイル

IOSD または SPA ドライバがクラッシュすると、[表 2](#) に示されている場所に crashinfo ファイルが生成されます。

表 2 か。 crashinfo ファイルの場所

モデル	クラッシュのタイプ	crashinfo ファイルの場所
ASR 1002	IOSD のクラッシュ、SPA ドライバのクラッシュ	bootflash: RP 上
ASR 1004、ASR	IOSD のクラッシュ	bootflash: RP

1006		上
	SPA ドライバのクラッシュ	harddisk: RP 上

表 3 に、crashinfo ファイルの名前を示します。

表 3 か。 crashinfo ファイル名

クラッシュのタイプ	crashinfo ファイル名	例
IOSD のクラッシュ	<i>crashinfo_RP_SlotNumber_00_Date-Time-Zone</i>	crashinfo_RP_00_00_20080807-063430-UTC
SPA ドライバのクラッシュ	<i>crashinfo_SIP_SlotNumber_00_Date-Time-Zone</i>	crashinfo_SIP_00_00_20080828-084907-UTC

コア ダンプ ファイル

プロセスがクラッシュした場合は、表 4 に示されている場所でコア ダンプ ファイルを見つけることができます。コア ダンプは、プロセスのメモリ イメージの完全なコピーです。トラブルシューティングが完了するまでコア ダンプ ファイルを保存しておくことをお勧めします。これは、コア ダンプにはクラッシュの問題に関する情報が crashinfo ファイルよりも多く含まれており、詳しく調査するために必要であるためです。Cisco ASR 1002 ルータの場合は、harddisk: デバイスがないため、コア ダンプ ファイルは bootflash:core/ に生成されます。

表 4 か。 コア ダンプ ファイルの場所

モデル	コア ダンプ ファイルの場所
ASR 1002	bootflash: core/ (RP 上)
ASR 1004、ASR 1006	harddisk: core/ (RP 上)

RP のコア ダンプだけでなく ESP または SIP プロセスのコア ダンプも同じ場所で生成されます。Cisco ASR 1006 ルータの場合は、問題が発生したときに動作中であった RP であるため、スタンバイ RP の同じ場所を確認する必要があります。

表 5 か。 コア ダンプのファイル名

クラッシュのタイプ	コア ダンプのファイル名	例
IOSD のクラッシュ	<i>hostname_RP_SlotNumber_ppc_linux_iosd-ProcessID.core.gz</i>	Router_RP_0_ppc_linux_iosd-17407.core.gz
SPA ドライバのクラッシュ	<i>hostname_SIP_SlotNumber_mcpcc-lc-ProcessID.core.gz</i>	Router_SIP_1_mcpcc-lc-ms_6098.core.gz

IOS XE プロセスのクラッシュ	<i>hostname_FRU_SlotNumber_ProcessName_ProcessID.core.gz</i>	Router_RP_0_fman_r p_28778.core.gz Router_ESP_1_cpp_ cp_svr_4497.core.gz
Cisco QFP のクラッシュ	<i>hostname_ESP_SlotNumber_cpp-mcplocode_ID.core.gz</i>	Router_ESP_0_cpp- mcplocode_04230808210 2.core.gz
Linux カーネルのクラッシュ	<i>hostname_FRU_SlotNumber_kernel.core</i>	Router_ESP_0_kerne l.core

IOSD のクラッシュ

IOS デーモン (IOSD) は、RP 上の独自の Linux プロセス (ppc_linux_iosd-) として機能します。デュアル IOS モード (Cisco ASR 1002 ルータおよび Cisco ASR 1004 ルータ) では、2 台の IOSD は RP で実行されます。

IOSD のクラッシュを識別するには、コンソールで以下の例外の出力を見つけます。デュアル IOS モードではない、Cisco ASR 1002 ルータまたは Cisco ASR 1004 ルータのクラッシュの場合は、ボックスがリロードされます。デュアル IOS モードの Cisco ASR 1002 ルータまたは Cisco ASR 1004 ルータのクラッシュの場合は、RP で IOSD がスイッチ オーバーされます。Cisco ASR 1006 ルータのクラッシュの場合は、RP がスイッチ オーバーされ、新しいスタンバイ RP がリロードされます。

IOSD がクラッシュした場合、crashinfo ファイルおよびコア ダンプ ファイルは RP に生成されません。

```
Router#dir bootflash:Directory of bootflash:bootflash:crashinfo_RP_00_00_20080904-092940-UTCRouter#dir
harddisk:coreDirectory of harddisk:core/3620877 -rw- 10632280 Sep 4 2008 09:31:00 +00:00
Router_RP_0_ppc_linux_iosd-_17407.core.gz
```

SPA ドライバのクラッシュ

SPA ドライバは SPA を制御するため IOS 機能が限られており、mcpcc-lc-ms プロセスおよびいずれかの Cisco IOS XE プロセスのために SIP で実行されます。mcpcc-lc-ms プロセスがダウンしていることで SPA ドライバのクラッシュを判別できます。SPA ドライバがクラッシュした後、SPA がリロードされます。

```
Router#dir bootflash:Directory of bootflash:bootflash:crashinfo_RP_00_00_20080904-092940-UTCRouter#dir
harddisk:coreDirectory of harddisk:core/3620877 -rw- 10632280 Sep 4 2008 09:31:00 +00:00
Router_RP_0_ppc_linux_iosd-_17407.core.gz
```

SPA ドライバがクラッシュした場合、crashinfo ファイルおよびコア ダンプ ファイルは RP に生成されません。

```
Router#dir harddisk:Directory of harddisk:/ 14 -rw- 224579 Aug 28 2008 08:52:06 +00:00
crashinfo_SIP_00_00_20080828-085206-UTCRouter#dir harddisk:coreDirectory of harddisk:/core/4653060 -rw-
1389762 Aug 28 2008 08:52:12 +00:00 Router_SIP_0_mcpcc-lc-ms_6985.core.gz
```

Cisco IOS XE プロセスのクラッシュ

Cisco IOS XE プロセスは、RP、ESP、SIP の Linux カーネルで動作します。表 6 に、主なプロセスを示します。クラッシュが発生すると、モジュールがリロードされます。

表 6 か。 主要な Cisco IOS XE プロセス

タイトル	プロセス名	モジュール
Chassis Manager	cmand	RP
	cman_fp	ESP
	cmcc	SIP
環境モニタリング	emd	RP、ESP、SIP
Forwarding Manager	fman_rp	RP
	fman_fp_image	ESP
Host Manager	hman	RP、ESP、SIP
インターフェイスマネージャ	imand	RP
	imccd	SIP
Logging Manager	plogd	RP、ESP、SIP
Pluggable Service	psd	RP
QFP Client Control Process	cpp_cr_svr	ESP
QFP Driver Process	cpp_driver	ESP
QFP HA Server	cpp_ha_top_level_server	ESP
QFP Client Service Process	cpp_sp_server	ESP
Shell Manager	smand	RP

cpp_cp_svr プロセスが Cisco ASR 1006 ルータの ESP 上でクラッシュした場合、以下のメッセージがコンソール上に表示されます。

```
Router#dir harddisk:Directory of harddisk:/ 14 -rw- 224579 Aug 28 2008 08:52:06 +00:00
crashinfo_SIP_00_00_20080828-085206-UTCRouter#dir harddisk:coreDirectory of harddisk:/core/4653060 -rw-
1389762 Aug 28 2008 08:52:12 +00:00 Router_SIP_0_mcpcc-lc-ms_6985.core.gz
```

コア ダンプ ファイルは harddisk: core/にあります。

```
Router#dir harddisk:coreDirectory of harddisk:/core/1032194 -rw- 38255956 Jan 24 2009 23:37:06
+09:00 Router_ESP_0_cpp_cp_svr_4714.core.gz
```

プロセスの tracelog に有用な出力が含まれていることがあります。

```
Router#dir harddisk:tracelogs/cpp_cp*Directory of harddisk:tracelogs/4456753 -rwx 24868 Jan 24
2009 23:37:15 +09:00 cpp_cp_F0-0.log.4714.20090124233714
```

Cisco Quantum Flow Processor のマイクロコードのクラッシュ

Cisco Quantum Flow Processor は、ハードウェアとソフトウェアの両方を包括するアーキテクチャとして設計されました。第一世代は、2 個のシリコン チップに分かれています。今後の世代は、ここで説明する同じソフトウェア アーキテクチャに基づく、シングル チップ ソリューションになる可能性があります。「Cisco Quantum Flow Processor」という呼称自体が、ネットワーク プロセッサのハードウェアおよびソフトウェアを包括するアーキテクチャを表しています。

QFP の ucode がクラッシュすると、ESP がリロードされます。QFP の ucode のクラッシュを識別するには、コンソールまたは cpp-mcplo-ucode のコア ダンプ ファイルで次の出力を見つけます。

```
Router#dir harddisk:tracelogs/cpp_cp*Directory of harddisk:tracelogs/4456753 -rwx      24868 Jan 24
2009 23:37:15 +09:00      cpp_cp_F0-0.log.4714.20090124233714
```

コア ダンプ ファイルは次の操作で見つけることができます。

```
Router#dir harddisk:coreDirectory of harddisk:core/3719171 -rw-      1572864 Dec 17 2008 05:50:31 +09:00
Router_ESP_0_cpp-mcplo-ucode_121708055026.core.gz
```

Linux カーネルのクラッシュ

Cisco ASR 1000 シリーズでは、Linux カーネルは、RP、ESP、および SIP で動作します。Linux カーネルがクラッシュすると、モジュールはクラッシュ出力なしでリロードされます。再起動の後で、Linux カーネルのコア ダンプ ファイルが見つかることによって Linux カーネルのクラッシュを識別できます。カーネル コア ファイルのサイズは 100MByte を超える場合があります。

```
Router#dir harddisk:coreDirectory of harddisk:/core/393230 ----      137389415 Dec 19 2008 01:19:40 +09:00
Router_RP_0_kernel_20081218161940.core
```

TAC のサービスリクエストをオープンする場合に収集すべき情報

上記の手順を実行した後も、依然としてサポートが必要で、Cisco TAC でサービス リクエストをオープンする必要がある場合は、ルータのクラッシュをトラブルシューティングするために必ず次の情報を添付してください。

- サービスリクエストをオープンする前に実施したトラブルシューティング
- show platform の出力 (可能な場合にイネーブルモードで)
- show logging の出力、またはコンソールのキャプチャ (可能であれば)
- show tech-support の出力 (可能な場合にイネーブルモードで)
- crashinfo ファイル (存在する場合)
- コア ダンプ ファイル (存在する場合)

収集したデータは、圧縮しないプレーン テキスト形式 (.txt) でサービス リクエストに添付してください。

[TAC Service Request Tool](#) ([登録ユーザ専用](#)) を使用してアップロードすることにより、情報をサービス要求に添付できます。Service Request Tool にアクセスできな

いは、メッセージの件名の行にお客様のケース番号を記入し、attach@cisco.com にメッセージを送信することにより、お客様のサービス要求に関連情報を添付できます。

注ルータクラッシュのトラブルシューティングに必要な限り、上記の情報を収集する前にルータを手作業でリロードしたり、電源を再投入したりしないようにしてください。これを行うと、問題の根本原因の判別に必要な、重要な情報が失われる可能性があります。

[関連情報](#)

- [製品のサポート ページ](#)
- [トラブルシューティング : ルータのクラッシュ \(英語 \)](#)
- [Crashinfo ファイルからの情報の取得](#)
- [Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ製品のサポート ページ](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)