

# 目次

## 概要

[どのように国際エネルギー機関を介して中継で送ることができるホストのリストを設定しますか。](#)

## 概要

IronPort 暗号化 アプライアンス ( 国際エネルギー機関 ) を介して中継で送ることができるホストのリストをどのように設定するかこの資料に記述されています。

## 国際エネルギー機関を介して中継で送ることができるホストのリストを設定する方法

このような跳ねられた電子メールに出会うかもしれません:

1. GUI の Configuration タブへの管理者ユーザおよびナビゲートとしてログイン。
2. PostX 構成 > SMTPModule > ネットワークへのナビゲート。
3. SMTP 許可 アドレス テキストボックスの PostX アプライアンスを介して中継で送ることができるホストのリストを規定して下さい。