

---

# 目次

## [概要](#)

[ブリッジモードに SPA3102 を設定 する方法が。](#)

## [関連情報](#)

## [概要](#)

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

### [Q. ブリッジモードに SPA3102 を設定 する方法が。](#)

#### A.

ブリッジモードにデバイスを設定 する 2 つの方法があります:

- IVR を使用してブリッジモードに SPA3102 を設定 して下さい
- Webベース セットアップページを使用してブリッジモードへの Setthe SPA3102

#### IVR を使用してブリッジモードに SPA3102 を設定 して下さい

SPA3102 を IVR を使用してブリッジモードに設定 するために、\*\*\*\* 201 にダイヤルして下さい。ユーザは有効に なるために今『1』 を押せますまたはデバイスのルータ 機能性をディセーブルにする 0。

#### Webベース セットアップページを使用してブリッジモードに SPA3102 を設定 して下さい

SPA3102 を Webベース セットアップページを使用してブリッジモードに設定 するために、これらのステップを完了して下さい:

##### ステップ 1

SPA3102 Webベース セットアップページにアクセスして下さい。 [手順に関してはここをクリックして下さい。](#)

##### ステップ 2

次に SPA3102 Webベース セットアップページが提示されるとき、LAN セットアップ 『Advanced』 をクリック すれば。

##### ステップ 3:

ネットワーキング サービスの下で、ドロップダウン メニューからブリッジを選択して下さい。

**LINKSYS®**  
A Division of Cisco Systems

Linksys Phone Adapter Configuration

Router

Status | Wan Setup | **Lan Setup** | Applications

User Login | basic | advanced

Networking Service: Bridge

**LAN Network Settings**

LAN IP Address: 192.168.0.1 LAN Subnet Mask: 255.255.255.0

Enable DHCP Server: yes DHCP Lease Time: 24 Hours

DHCP Client Starting IP Address: 192.168.0.2 Number of Client IP Addresses: 50

**Static DHCP Lease Settings**

Enable	Host Mac Address	Host IP Address
no	000000000000	192.168.0.0
no	000000000000	192.168.0.0
no	000000000000	192.168.0.0
no	000000000000	192.168.0.0
no	000000000000	192.168.0.0
no	000000000000	192.168.0.0
no	000000000000	192.168.0.0
no	000000000000	192.168.0.0
no	000000000000	192.168.0.0
no	000000000000	192.168.0.0

ステップ 4 :

をクリックします。

Submit All Changes

## 関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)