



## INDEX

- E**
- ESD  
ESD の防止を参照
- F**
- FIP  
警告ラベル 2-6
- P**
- POSIP  
show コマンド、使用 4-11  
インターフェイス  
仕様 1-3  
エラー統計およびメッセージ 4-37  
設定例 4-38
- S**
- show interfaces コマンド 4-26  
show version コマンド 4-12  
show コマンド  
POSIP 4-11  
STM-1 1-3  
STM-16c 1-3  
STM-4c 1-3  
STS-1 1-3  
STS-12c 1-3  
STS-3c 1-3  
STS-48c 1-3
- あ**
- 安全に関する推奨事項 2-5
- い**
- インターフェイス プロセッサ  
POSIP 4-38  
インストールに必要な工具および部品  
2-1  
設置の前提条件 2-1
- け**
- 警告  
FIP 上のラベル 2-6
- こ**
- コマンド  
show interfaces 4-26  
show version 4-12  
コマンドの例  
show interfaces コマンド 4-26  
show version コマンド 4-12
- し**
- シングル幅のポート アダプタを取り外すまたは取り付ける 3-13
- せ**
- 静電破壊の防止 2-6  
設置  
VIP の前提条件 2-1  
前提条件  
VIP の設置 2-1

て

手順

設定

POSIP 4-38

電話回線の取り扱いに関する注意事項 2-5

れ

例、コマンド

show interfaces コマンド 4-26

show version コマンド 4-12