



## INDEX

### Numerics

4E

ポートアダプタの LED 1-4

### R

RJ-45

4E

ケーブルの接続 3-15

### S

show interfaces コマンド 4-29, 4-31

show version コマンド 4-20

### い

インターフェイス プロセッサ

インストレーションに必要な工具と部品 2-1

### こ

コマンド

show interfaces 4-29, 4-31

show version 4-20

コマンド例

show interfaces コマンド 4-29, 4-31

show version コマンド 4-20

### し

シングル幅ポートアダプタの取り外しと取り付け

3-12

### て

手順

接続

4E ケーブル 3-15

電話回線を扱う場合の注意 2-4

### ほ

ポートアダプタ

4E

LED 1-4

### れ

例、コマンド

show interfaces コマンド 4-29, 4-31

show version コマンド 4-20