



Cisco HyperFlex システム クラスタの展開

- [クラスタ拡張ガイドライン \(1 ページ\)](#)

クラスタ拡張ガイドライン

クラスタを拡張する前に、これらのガイドラインを確認してください。

- エッジクラスタ拡張は、Cisco HyperFlex データ プラットフォーム リリース 4.0(2e) 以降にサポートされています。Intersight を介して 3 ノードで ESXi ベースの 10/25 GbE HyperFlex Edge クラスタを拡張できます。
- HyperFlex エッジクラスタの拡張は、Intersight を使用して展開されたクラスタの場合のみサポートされます。Intersight を使用したエッジクラスタの拡張は、HyperFlex OVA インストーラを介して展開されたクラスタではサポートされていません。



(注) クラスタ拡張は、この機能を備えた HyperFlex 2 ノード エッジ クラスタではサポートされていません。

Hyperflex バージョン 4.0 (2e) 以前のエッジクラスタの拡張はサポートされていません。

- すべての要件については、Intersight のドキュメント「[Cisco Intersight で Cisco HyperFlex クラスタを展開する](#)」を参照してください。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。