



Numerics

4GE SSM A-3

A

AIP SSM

「SSM」を参照 A-9

C

CompactFlash B-12

外部 3-2, 3-3

内部 B-12, B-15

CPU 3-6

CSC SSM

「SSM」を参照 A-9

D

DC 装置の回路ブレーカー 1-4

E

ESD

防止 1-4, B-5

L

LC コネクタ 3-12

LED 3-4, A-2, A-10

M

MGMT 3-2, 3-3, 3-9

R

RJ-45 コネクタ

ピン割り当て C-5

RJ-45 ポート 3-11

S

SFP 3-12, A-5

SSM

4GE SSM

LED 3-4, A-3

接続 3-11

付け直し A-4

取り付け A-3

インテリジェント SSM A-9

LED A-10

接続 3-13

付け直し A-12

取り付け A-11

あ

アース ラグ

取り付け B-10

安全 1-3

か

換気用ファン 1-6

管理ポート 3-9

き

機器ラック

参考事項 1-6

こ

ゴム製の脚
取り付け 3-8
コンソールポート 3-10

し

シスコの保証 1-3
シャーシカバー
付け直し B-3
取り外し B-2
シリアルコンソールポート 3-2, 3-3

せ

静電放電
「ESD」を参照
製品概要 2-2, 3-2
設置場所の環境 1-5

て

電源
考慮事項 1-5
電源 LED 3-4, 3-5, A-3, A-10

と

取り付け 2-3, 3-9

ね

ネットワーク インターフェイス 3-2

は

背面パネル (図) 3-4
パネル
取り外し B-3

ふ

ファン
換気 1-6

ほ

保証 1-3
補助ポート 3-2

め

メモリ要件 3-6