

会議の管理

- •会議の管理について (1ページ)
- ・予定されている会議の一覧表示 (1ページ)
- Cisco Unified MeetingPlace での即時会議の開始 (3 ページ)

会議の管理について

改訂: 2010年11月16日

Microsoft Outlook または Cisco Unified Meeting Place でスケジュールされている予定と会議を確認できます。

会議を管理するために実行できるその他のアクションには次のものがあります。

- •会議への招待の受け入れまたは拒否(Outlook 会議に限る)。
- 進行中の会議への参加。
- 会議の参加者の一覧表示。
- •会議への招待の詳細情報の再生。
- •会議開催者へのメッセージの送信。
- •会議参加者へのメッセージの送信。
- ・会議のキャンセル (会議開催者に限る)。
- Cisco Unified MeetingPlace での即時会議の開始。

予定されている会議の一覧表示

改訂: 2010年11月16日

予定されている会議の一覧の再生に加え、Cisco Unity Connection は各会議の詳細を再生し、対応の一覧を提供します。

電話のキーパッドを使用した予定されている会議の一覧表示

- ステップ1 コールをして Connection にログインします。
- ステップ2 メインメニューで、[会議 (Meetings)] オプションを選択します。
- ステップ3 指示に従って、会議の一覧を再生する時間帯を定義します。
- ステップ4 各会議が一覧表示されたら、指示に従って、会議についての詳細情報の取得、会議への参加、参加者の一覧表示、開催者へのメッセージの送信、会議参加者へのメッセージの送信、会議への招待の受け入れ、または会議への招待の拒否を行います。 会議の開催者は、会議をキャンセルするオプションも選択できます。

ボイスコマンドを使用した予定されている会議の一覧表示

- ステップ1 コールをして Connection にログインします。
- ステップ2 Connection で「What do you want to do」と尋ねられたら、次のように発音します。

「PlayMeetings」または「ListMeetings」と発音して、現在および将来のすべての会議の時刻、会議の開催者、および件名を一覧表示します。

または

「Play Meetings on <date>」または「List Meetings on <date>」と発音して、特定の日付の会議の時刻、会議の開催者、および件名を一覧表示します。

ステップ3 説明の再生後に会議を管理するには、指示に従って次のボイス コマンドを使用します。

| 操作 | ボイス コマンド |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Cisco MeetingPlace 会議に参加する | 「Join」 |
| 参加者のリストを再生する | List participants |
| 会議リマインダから詳細情報を再生する | 「Details」 |
| 会議開催者に送信するボイス メッセージを録音する | Send message to organizer |
| 会議参加者に送信するボイス メッセージを録音する | Send message to participants |
| 予定表に含まれる次の会議の時刻、会議開催者、および件名を再 生する | 「Next」 |
| 予定表に含まれる前の会議の時刻、会議開催者、および件名を再 生する | 「Previous」 |
| 会議依頼を承諾する (Outlook 会議に限定) | 「Accept」 |

| 操作 | ボイス コマンド |
|---------------------------|------------------|
| 会議依頼を辞退する (Outlook 会議に限定) | 「Decline」 |
| 会議をキャンセルする (会議開催者に限る) | 「Cancel meeting」 |

Cisco Unified MeetingPlace での即時会議の開始

改訂: 2010年11月16日

Cisco Unified MeetingPlace および Cisco Unity Connection を使用して即時会議を開始し、会議に接続できます。

電話のキーパッドを使用した即時会議の開始

ステップ1 コールをして Connection にログインします。

ステップ2 メインメニューで、[会議 (Meetings)]、[会議を開催 (Start Meetings)] オプションを選択します。

ステップ3 指示に従って、Cisco Unified MeetingPlace の即時会議を現在の時刻に設定し、参加します。

ボイス コマンドを使用した即時会議の開始

ステップ1 コールをして Connection にログインします。

ステップ2 Connection で「What do you want to do」と尋ねられたら、次のように発音します。「StartMeeting」。

ステップ3 指示に従って、Cisco Unified MeetingPlace の即時会議を現在の時刻に設定し、参加します。

ボイス コマンドを使用した即時会議の開始

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。