



自動登録の設定

- [自動登録の概要（1 ページ）](#)
- [自動登録の設定タスクフロー（2 ページ）](#)

自動登録の概要

自動登録では、新しい電話機をネットワークに接続したときに、Unified Communications Manager がそれらの電話機にディレクトリ番号を自動的に割り当てることができます。

現在、自動登録はセキュアモードで有効になっています。この拡張機能によって、新しい電話のプロビジョニング中にクラスタを保護できるため、システムのセキュリティが強化されます。また、新しい電話を登録する際にクラスタセキュリティを無効にする必要がないため、登録プロセスが簡素化されるメリットもあります。

911（緊急）および0（オペレータ）コールのみを許可するデバイスプールを作成しておくこと、自動登録が有効になっている場合に許可されていないエンドポイントがネットワークに接続するのを防ぐために使用できます。新しいエンドポイントはこのプールに登録できますが、アクセスは制限されます。連続して起動しネットワークへの登録を試みる不正なデバイスによる不正アクセスは阻止されます。電話番号に影響を与えることなく、自動登録された電話を新しい場所に移動し、別のデバイスプールに割り当てることができます。

システムは、自動登録されている新しい電話機が SIP または SCCP を実行しているかどうかを認識していないため、自動登録を有効にするときにこれを指定する必要があります。SIP と SCCP の両方をサポートするデバイス（Cisco IP 電話 7911、7940、7941、7960、7961、7970、および7971 シリーズなど）は、Auto Registration Phone Protocol と呼ばれるエンタープライズパラメータで指定されたプロトコルで自動登録されます。

1つのプロトコルのみをサポートするデバイスは、そのプロトコルを使用して自動登録されます。自動登録の電話プロトコル設定は無視されます。たとえば、SCCP のみをサポートするすべての Cisco IP 電話は、自動登録電話プロトコルパラメータが [SIP] に設定されていても、SCCP でのみ自動登録します。

ネットワークに追加する電話機が 100 に満たない場合は、自動登録機能を使用することをお勧めします。100 台を超える電話機を追加するには、一括管理ツール（BAT）を使用します。詳細については、『Cisco Unified Communications Manager 一括アドミニストレーションガイド』

(<http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-maintenance-guides-list.html>) を参照してください。

自動登録の設定タスクフロー

自動登録を有効にすると、セキュリティ上のリスクが伴います。ネットワークに新しいエンドポイントを追加している間は、短時間の自動登録のみを有効にしてください。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
Step 1	自動登録のパーティションの設定 (3 ページ)	自動登録された電話を内部コールのみに制限するために、自動登録専用使用するルートパーティションを設定します。
Step 2	自動登録用コーリングサーチスペースの設定 (4 ページ)	自動登録電話を内線専用にするには、自動登録専用のコーリングサーチスペースを設定します。
Step 3	自動登録用デバイスプールの設定 (5 ページ)	自動登録用に設定されているコーリングサーチスペースを使用するデバイスプールを作成します。
Step 4	自動登録のデバイスプロトコルタイプの設定 (6 ページ)	自動登録する電話機のタイプに一致するように、プロトコルを SCCP または SIP に設定するには、次の手順を使用します。
Step 5	自動登録の有効化 (6 ページ)	自動登録で使用する Cisco Unified Communications Manager グループに対して自動登録を有効にするには、自動登録用ノードで自動登録を有効にして、[自動登録 Cisco Unified Communications Manager グループ (Auto-registration Cisco Unified Communications Manager Group)] パラメータを設定します。
Step 6	自動登録の無効化 (8 ページ)	新しいデバイスの登録が完了したらずぐに、ノードの自動登録を無効にします。
Step 7	自動登録番号の再利用 (9 ページ)	(オプション) 無効になっているデバイスの自動登録番号は再利用できます。自動登録ディレクトリ番号の範囲をリセットした場合、開始番号から再度検索するようにシステムに強制します。利用可能なディレクトリ番号は再利用されます。

自動登録のパーティションの設定

自動登録された電話を内部コールのみに制限するために、自動登録専用使用するルートパーティションを設定します。

手順

-
- Step 1** [Cisco Unified CM 管理 (Cisco Unified CM Administration)] から、以下を選択します。[コールルーティング (Call Routing)] > [コントロールのクラス (Class of Control)] > [パーティション (Partition)] を選択します。
- Step 2** [新規追加 (Add New)] をクリックして新しいパーティションを作成します。
- Step 3** [パーティション名、説明 (Partition Name, Description)] フィールドに、ルートプランに固有のパーティション名を入力します。
- パーティション名には、英数字とスペースの他にハイフン (-) とアンダースコア (_) を使用できます。パーティション名に関するガイドラインについては、オンラインヘルプを参照してください。
- Step 4** パーティション名の後にカンマ (,) を入力し、パーティションの説明を同じ行に入力します。
- 説明には、任意の言語で最大 50 文字を使用できますが、二重引用符 (")、パーセント記号 (%)、アンパサンド (&)、バックスラッシュ (\)、山カッコ (<>)、角括弧 ([]) は使用できません。
- 説明を入力しなかった場合は、Cisco Unified Communications Manager が、このフィールドに自動的にパーティション名を入力します。
- Step 5** 複数のパーティションを作成するには、各パーティションエントリごとに 1 行を使います。
- Step 6** [スケジュール (Time Schedule)] ドロップダウンリストから、このパーティションに関連付けるスケジュールを選択します。
- スケジュールでは、パーティションが着信コールの受信に利用可能となる時間を指定します。[なし (None)] を選択した場合は、パーティションが常にアクティブになります。
- Step 7** 次のオプション ボタンのいずれかを選択して、[タイムゾーン (Time Zone)] を設定します。
- [発信側デバイス (Originating Device)]: このオプション ボタンを選択すると、発信側デバイスのタイムゾーンと [スケジュール (Time Schedule)] が比較され、パーティションが着信コールの受信に使用できるかどうか判断されます。
 - [特定のタイムゾーン (Specific Time Zone)]: このオプション ボタンを選択した後、ドロップダウンリストからタイムゾーンを選択します。選択されたタイムゾーンと [スケジュール (Time Schedule)] が比較され、着信コールの受信にパーティションが使用できるかどうか判断されます。
- Step 8** [保存 (Save)] をクリックします。
-

次のタスク

[自動登録用コーリングサーチスペースの設定 \(4 ページ\)](#)

自動登録用コーリングサーチスペースの設定

自動登録電話を内線専用に限るには、自動登録専用のコーリングサーチスペースを設定します。

始める前に

[自動登録のパーティションの設定 \(3 ページ\)](#)

手順

-
- Step 1** [Cisco Unified CM 管理 (Cisco Unified CM Administration)] から、以下を選択します。[コールルーティング (Call Routing)] > [コントロールのクラス (Class of Control)] > [コーリングサーチスペース (Calling Search Space)] を選択します。
- Step 2** [新規追加 (Add New)] をクリックします。
- Step 3** [名前 (Name)] フィールドに、名前を入力します。
- 各コーリングサーチスペース名がシステムに固有の名前であることを確認します。この名前には、最長 50 文字の英数字を指定することができ、スペース、ピリオド (.)、ハイフン (-)、およびアンダースコア (_) を任意に組み合わせて含めることが可能です。
- Step 4** [説明 (Description)] フィールドに、説明を入力します。
- 説明には、任意の言語で最大 50 文字を指定できますが、二重引用符 (")、パーセント記号 (%)、アンパサンド (&)、バックスラッシュ (\)、山カッコ (<>) は使用できません。
- Step 5** [使用可能なパーティション (Available Partitions)] ドロップダウンリストから、次の手順のいずれかを実施します。
- パーティションが 1 つの場合は、そのパーティションを選択します。
 - パーティションが複数ある場合は、Ctrl キーを押した状態で適切なパーティションを選択します。
- Step 6** ボックス間にある下矢印を選択し、[選択されたパーティション (Selected Partitions)] フィールドにパーティションを移動させます。
- Step 7** (任意) [選択されたパーティション (Selected Partitions)] ボックスの右側にある矢印キーを使用して、選択したパーティションの優先順位を変更します。
- Step 8** [保存 (Save)] をクリックします。
-

次のタスク

[自動登録用デバイスプールの設定 \(5 ページ\)](#)

関連トピック

[サービスクラス](#)

自動登録用デバイスプールの設定

自動登録にデフォルトのデバイスプールを使用するか、SIP用とSCCPデバイス用に自動登録に使用する個別のデバイスプールを設定することができます。

自動登録用のデフォルトのデバイスプールを設定するには、デフォルトのCisco Unified Communications Managerグループと、自動登録コーリングサーチスペース(CSS)をデフォルトのデバイスプールに割り当てます。SIPデバイスとSCCPデバイス用に個別のデフォルトデバイスプールを設定する場合は、デフォルトのデバイスプール値を使用します。

始める前に

[自動登録用コーリングサーチスペースの設定 \(4 ページ\)](#)

手順

-
- Step 1** Cisco Unified Communications Manager の管理ページで、[システム(System)]>[デバイスプール(Device Pool)] を選択します。
- Step 2** 自動登録のデフォルトデバイスプールを変更するには、次の操作を実行します。
- [検索 (Find)] をクリックし、デバイスプールのリストから [デフォルト] を選択します。
 - [デバイスプールの設定 (Device Pool Configuration)] ウィンドウで、[自動登録用コーリングサーチスペース (Calling Search Space for Auto-registration)] フィールドで自動登録に使用する CSS を選択し、[保存 (Save)] をクリックします。
- Step 3** 自動登録用の新しいデバイスプールを作成するには、次の操作を実行します。
- [新規追加 (Add New)] をクリックします。
 - [デバイスプールの設定 (Device Pool Configuration)] ウィンドウで、デバイスプールの一意の名前を入力します。
名前は最大 50 文字までで、英数字、ピリオド (.)、ハイフン (-)、アンダースコア (_)、および空白を使用できます。
 - 次のフィールドをデフォルトのデバイスプールと一致するように設定します。フィールドの説明については、オンラインヘルプを参照してください。
 - [Cisco Unified Communications Manager グループ (Cisco Unified Communications Manager Group)] で、[デフォルト (Default)] を選択します。
 - [日時グループ (Date/Time Group)] で、[CMLocal] を選択します。
 - [リージョン (Region)] で、[デフォルト (Default)] を選択します。
 - [自動登録用コーリングサーチスペース (Calling Search Space for Auto-registration)] フィールドで自動登録に使用する CSS を選択し、[保存 (Save)] をクリックします。
-

次のタスク

[自動登録のデバイスプロトコルタイプの設定（6 ページ）](#)

自動登録のデバイスプロトコルタイプの設定

SIPおよびSCCPデバイスが自動登録されている場合は、まず自動登録の電話プロトコルパラメータをSCCPに設定し、SCCPを実行しているすべてのデバイスをインストールする必要があります。次に、Auto Registration Phone Protocol パラメータを[SIP]に変更し、SIPを実行するすべての電話を自動登録する必要があります。

始める前に

[自動登録用デバイスプールの設定（5 ページ）](#)

手順

-
- Step 1** Cisco Unified Communications Manager の管理で、[システム (System)] > [エンタープライズパラメータ (Enterprise Parameters)] の順に選択します。
- Step 2** [エンタープライズパラメータ設定 (Enterprise Parameters Configuration)] ウィンドウで、[自動登録電話プロトコル (Auto Registration Phone Protocol)] ドロップダウンリストから [SCCP] または [SIP] を選択し、[保存 (Save)] をクリックします。
-

次のタスク

[自動登録の有効化（6 ページ）](#)

自動登録の有効化

自動登録が有効の場合は、ネットワークに接続する際に新しいエンドポイントに割り当てられる電話番号の範囲を指定する必要があります。新しいエンドポイントが接続される度に、次の使用可能な電話番号が割り当てられます。自動登録に使用できる電話番号がなくなった場合、エンドポイントを自動登録することはできません。

新しいエンドポイントは、[自動登録Cisco Unified CMグループ (Auto-Registration Cisco Unified Communications Manager Group)] 設定が有効になっているグループ内の最初の Unified Communications Manager ノードを使用して、自動登録されます。その後、デバイスタイプに基づき、自動登録された各エンドポイントがデフォルトのデバイスプールに自動で割り当てられます。

始める前に

[自動登録のデバイスプロトコルタイプの設定（6 ページ）](#)

- デバイスプール、コーリングサーチスペース、および内線発信のみ許可するように自動登録するデバイスのアクセスを制限するルートパーティションを作成します。

- 電話番号が自動登録範囲で利用できることを確認します。
- 新しい電話を登録するために利用できるライセンス ポイントが十分であることを確認します。
- [デバイスのデフォルト設定 (Device Defaults Configuration)] ウィンドウに、SIP および SCCP の電話イメージ名が正しく表示されていることを確認します。共通デバイス設定ファイルのほとんどは TFTP サーバ上で利用できますが、デバイスの設定ファイルが存在することを確認します。
- Cisco TFTP サーバが起動して実行中であること、および TFTP の DHCP オプションで適切なサーバが指定されていることを確認します。

手順

-
- Step 1** Cisco Unified Communications Manager Administration から、[システム (System)] > [Cisco Unified CM] を選択し、[Cisco Unified Communications Managerの検索と一覧表示 (Find and List Cisco Unified Communications Managers)] ウィンドウの [検索 (Find)] をクリックします。
- Step 2** 自動登録を使用するには、クラスタの [Cisco Unified Communications Manager] を選択します。
が表示されます。
- Step 3** [Cisco Unified CM Configuration (Cisco Unified CM Configuration)] ウィンドウで、[自動登録情報 (Auto-registration Information)] セクションのノードの自動登録パラメータを設定し、[保存 (Save)] をクリックします。フィールドと設定オプションの詳細については、システムのオンラインヘルプを参照してください。
- a) ユニバーサルデバイス テンプレートを選択して、ドロップダウンリストから自動登録を使用します。
自動登録用に作成されているユニバーサルデバイス テンプレートがない場合は、[デフォルトのユニバーサルデバイス テンプレート (Default Universal Device Template)] を選択します。選択したテンプレートで、デバイスプールが指定されていることを確認します。これは、[ユーザの管理 (User Management)] > [ユーザ/電話の追加 (User/Phone Add)] > [ユニバーサルデバイス テンプレート (Universal Device Template)] からの自動登録で使用されます。
- b) ドロップダウンリストからの自動登録に使用するユニバーサルライン テンプレートを選択します。
自動登録用に作成されているユニバーサルラインテンプレートがない場合は、[デフォルトのユニバーサルライン テンプレート (Default Universal Line Template)] を選択します。選択したテンプレートで、コーディングサーチスペースおよびルートパーティションが指定されていることを確認します。これは、[ユーザの管理 (User Management)] > [ユーザ/電話の追加 (User/Phone Add)] > [ユニバーサル回線テンプレート (Universal Line Template)] からの自動登録で使用されます。
- c) 電話番号の最初と最後を [開始電話番号 (Starting Directory Number)] および [終了電話番号 (Ending Directory Number)] フィールドに入力します。

電話番号の最初と最後を同じ値に設定すると、自動登録は無効になります。

- d) [このCisco Unified CM では自動登録は無効にする (Auto-registration Disabled on this Cisco Unified Communications Manager)] のチェックボックスをオフにして、このノードの自動登録を有効にします。

選択した Unified Communications Manager ノードでのみ自動登録を常に有効化または無効化します。自動登録機能をクラスタ内の別のノードに切り替える場合は、使用する Unified Communications Manager ノード、デフォルトの Unified Communications Manager グループ、およびデフォルトのデバイスプールを設定し直す必要があります。

Step 4 [システム (System)] > [Cisco Unified CM Group] を選択し、[Cisco Unified CM グループの検索と一覧表示 (Find and List Cisco Unified Communications Manager Groups)] ウィンドウの [検索 (Find)] をクリックします。

Step 5 自動登録を有効化する Unified Communications Manager グループを選択します。

このグループ名は、ほとんどの場合 [デフォルト (Default)] になります。別の Cisco Unified Communications Manager グループを選択することもできます。このグループでは、最低1つのノードを選択する必要があります。

Step 6 このグループの [Cisco Unified CM グループの設定 (Cisco Unified CM Group Configuration)] ウィンドウで、[自動登録Cisco Unified CM グループ (Auto-registration Cisco Unified Communications Manager Group)] を選択して、グループの自動登録を有効にし、[保存 (Save)] をクリックします。

ヒント [選択済みのCisco Unified CM (Selected Cisco Unified Communications Managers)] のリストに、自動登録用に設定したノードが含まれていることを確認します。矢印を使用して、リストに表示するノードを移動します。表示されている順に、Unified Communications Manager ノードが選択されます。変更を [保存 (Save)] します。

Step 7 自動登録するデバイスをインストールします。



(注) 自動登録された電話を再設定し、その電話を永続的なデバイスプールに割り当てます。電話のロケーションを変更しても、電話に割り当てられている電話番号は変更されません。



(注) 別の種類の電話を登録するには、デバイスのプロトコルタイプを変更し、そのデバイスを取り付けてから自動登録を無効にします。

自動登録の無効化

新しいデバイスの登録が完了したらすぐに、ノードの自動登録を無効にします。

始める前に

[自動登録の有効化（6 ページ）](#)

手順

-
- Step 1** [Cisco Unified Communications Manager Administration] で、[システム (System)] > [Cisco Unified CM] を選択し、[Cisco Unified CM の検索と一覧表示] ウィンドウの [検索 (Find)] をクリックします。
- Step 2** ノードのリストから **Cisco Unified Communications Manager** を選択します。
- Step 3** 選択したノードの [Cisco Unified CM Configuration] ウィンドウで、[この Cisco Unified Communications Manager で自動登録を無効にする] チェックボックスにチェックし、このノードの自動登録を無効にし、[保存 (Save)] をクリックします。

ヒント [開始電話番号(Starting Directory Number)] フィールドと [終了電話番号(Ending Directory Number)] フィールドに同じ値を設定した場合も、自動登録が無効になります。

次のタスク

(オプション) 自動登録されたデバイスのディレクトリ番号を手動で変更した場合や、そのデバイスをデータベースから削除した場合は、そのディレクトリ番号を再使用することができます。詳細については、「[自動登録番号の再利用（9 ページ）](#)」を参照してください。

自動登録番号の再利用

新しいデバイスがネットワークに接続されると、システムは、次に使用可能な（未使用の）自動登録電話番号をそのデバイスに割り当てます。自動登録されたデバイスの電話番号を手動で変更した場合や、そのデバイスをデータベースから削除した場合は、そのデバイスの自動登録されていたディレクトリ番号を再使用することができます。

デバイスが自動登録しようとする時、システムは管理者が指定した自動登録番号の範囲を検索して次に使用可能な電話番号を検出し、そのデバイスに割り当てます。Cisco Unified Communications Manager は、最後に割り当てられた電話番号の次の番号から順に、検索を開始します。範囲内の最後のディレクトリ番号に達すると、システムは範囲の開始ディレクトリ番号から検索し続けます。

自動登録のディレクトリ番号の範囲をリセットし、システムがその範囲の開始番号から検索できるようにすることができます。

手順

-
- Step 1** Cisco Unified Communications Manager Administration で、[システム (System)] > [Cisco Unified Communications Manager] を選択します。

- Step 2** 自動登録をリセットするには、[Cisco Unified Communications Manager] を選択します。
- Step 3** 現在の設定を [開始のディレクトリ番号 (Starting Directory Number)] と [最後のディレクトリ番号 (Ending Directory Number)] フィールドに書き留めます。
- Step 4** [この Cisco Unified Communications Manager で自動登録を無効化 (Auto-registration Disabled on this Cisco Unified Communications Manager)] をクリックしてから、[保存 (Save)] をクリックします。
自動登録が無効の間、新しい電話は自動登録できません。
- Step 5** [開始ディレクトリ番号 (Starting Directory Number)] と [最後のディレクトリ番号 (Ending Directory Number)] フィールドを以前の値に設定してから、[保存 (Save)] をクリックします。
- ヒント これらのフィールドを新しい値に設定できます。
-

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。