

Содержание

[Введение](#)

[Мой кодек TANDBERG, кажется, не загружается \(никакое видео не отображено на мониторе\), почему?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Кодека системы Cisco TelePresence C90, Кодек системы Cisco TelePresence C60 и Кодек системы Cisco TelePresence продукты C40.

Вопрос. Мой кодек TANDBERG, кажется, не загружается (никакое видео не отображено на мониторе), почему?

О. Этот ответ допустим для следующих продуктов:

Кодек TANDBERG C20

Кодек TANDBERG C40

Кодек TANDBERG C60

Кодек TANDBERG C90

Проверьте кабель камеры

Проверьте, чтобы удостовериться, что вы не включили конец RJ45 кабеля камеры в Порт Ethernet камеры.

- Камера TANDBERG PrecisionHD 1080 пунктов: конец RJ45 кабеля камеры должен перейти к отмеченному **Контролю за Кодеком** разъёма **В**.
- Камера TANDBERG PrecisionHD: конец RJ45 кабеля камеры должен перейти к отмеченному **HD-видео** разъёма **Кодек**.

Проверьте Кабель Ethernet

Проверьте, чтобы удостовериться, что вы не включили Кабель Ethernet в один из разъёмов Ссылки Т на объединительной плате продукта TelePresence.

- Кабель Ethernet должен перейти к отмеченному **Ethernet 1** разъёма.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)