

# Содержание

[Введение](#)

[Есть ли на дистанционном управлении Кодека TANDBERG какие-либо ярлыки?](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Эта статья касается Кодека системы Cisco TelePresence C90, Кодек системы Cisco TelePresence C60 и Кодек системы Cisco TelePresence продукты C40.

### Вопрос. Есть ли на дистанционном управлении Кодека TANDBERG какие-либо ярлыки?

О. Этот ответ допустим для следующих продуктов:

Кодек TANDBERG C20

Кодек TANDBERG C40

Кодек TANDBERG C60

Кодек TANDBERG C90

Следующие ярлыки дистанционного управления доступны:

Быстрый доступ

- **Меню Home:** Нажмите **ok / V** ключей, когда по меню покажут (то же как нажатие **клавиши Home** в любом меню)
- **Сведения о системе и Состояние вызова:** Нажмите самую правую функциональную клавишу в домашнем меню.
- **Расширенная конфигурация:** Нажмите четвертую функциональную клавишу (от левого) на странице **Сведений о системе и Состояния вызова**. Последовательность клавиши быстрого доступа "**домой - самая правая функциональная клавиша - четвертая функциональная клавиша**" (или "**V- - четвертая функциональная клавиша**", когда по меню показывают),

Быстрый вызов

- **Меню вызовов:** Нажмите любую **цифровую клавишу** в нерабочем режиме (если не в вызове).
- **Последние вызовы:** Нажмите **кнопку вызова**, когда **Меню вызовов** не будет видимо
- **Наберите последний номер:** Нажмите **кнопку вызова** дважды

Управление камерой

- **Управление камерой мягкое меню:** Нажмите любую стрелку или **масштабируйте** ключ в нерабочем режиме.
- **Предварительные установки камеры:** Нажмите **цифровую клавишу**, соответствующую предварительной установке требуемой камеры на **Управлении камерой** мягкое меню для изменения предварительной установки.

#### Другой

- **Режим ожидания:** Нажмите и удержите клавишу **разъединения** в течение 5 секунд
- **Разрешение восстановления и OSD:** Если не в вызове, нажмите последовательность "**разъединение - \* - # - \* - # - 0 - x - #**", где x является **выходными данными 1 - 4**, чтобы изменить OSD и восстановить разрешение (1280x720@60 Гц для HDMI и 1024x768@60 Гц для DVI) к выбранным выходным данным
- **DTMF:** Нажим **цифровой клавиши** в вызове дает DTMF (Двухтональные Кратные частоты) звук для нажатого номера

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)