

Содержание

[Введение](#)

[Как я перезагружаю TANDBERG EX90 к заводским настройкам?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается системы Cisco TelePresence EX90.

Вопрос. Как я перезагружаю TANDBERG EX90 к заводским настройкам?

О. Этот ответ допустим для TANDBERG EX90 только.

1. Отсоедините кабель электропитания.
2. Повторно включите шнур питания.
3. Нажмите и держите кнопку питания сразу, когда зеленый индикатор в нижнем левом угле осветит. Держитесь, пока светодиод не выключает и включает снова приблизительно после 10 секунд.
4. Освободите кнопку питания и нажмите ее дважды в течение 2 секунд.

TANDBERG EX90 теперь перезагружен к заводским настройкам.

Сброс фабрики может также быть выполнен путем выполнения одиночной команды **API**.

Войдите в TANDBERG EX90 как **в admin**, использующий SSH (Secure Shell):

1. Выполните команду **API**: `xCommand systemunit FactoryReset` Подтверждает: Да
2. Система теперь перезагрузит

Процедура перезагрузит или удалит:

- Все пароли к заводской настройке
- Все конфигурации к заводской настройке, включая SIP и параметры настройки H.323
- Локальная телефонная книга
- Все журналы
- Сведения DHCP

Процедура не удалит выпуск ПО - и функциональные клавиши.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)