

Содержание

[Введение](#)

[Как я набираю аудио вызов от своего TANDBERG MXP оконечная точка?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Профиля системы Cisco TelePresence Серия MXP, система Cisco TelePresence Серия MXP, Cisco Telepresence System Integrator Серия MXP и продукты системы Cisco TelePresence System Edge серии MXP.

Вопрос. Как я набираю аудио вызов от своего TANDBERG MXP оконечная точка?

О. Оконечные точки видео могут также использоваться для вызова номеров телефона.

Можно набрать аудио номер с помощью клавиатуры на дистанционном управлении, как вы обычно были бы с телефона.

Примечание: Вы, возможно, должны ввести префикс, чтобы быть в состоянии выполнить аудио вызовы. Свяжитесь со своим системным администратором для получения необходимой информации.

Набрать номер телефона:

1. Откройте Меню вызовов и тип в номере с помощью клавиатуры или дистанционного управления.
2. Нажмите **правую стрелку** дважды и нажмите **кнопку ОК** или галочку/контрольный символ в зависимости от вашей оконечной точки.
3. Придавите **стрелку** для выбора Telephone
4. Нажмите зеленую **вызывную кнопку** на своем удаленном, чтобы начать звонить.
5. Нажмите красную **конечную вызывную кнопку** на своем удаленном для окончания вызова.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)