

Содержание

[Введение](#)

[Как я перезагружаю TANDBERG MXP оконечная точка к настройкам по умолчанию?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Профиля системы Cisco TelePresence Серия MXP, система Cisco TelePresence Серия MXP, Cisco Telepresence System Integrator Серия MXP и продукты системы Cisco TelePresence System Edge серии MXP.

Вопрос. Как я перезагружаю TANDBERG MXP оконечная точка к настройкам по умолчанию?

О. Примечание: Не забудьте записывать ключи Опции и Пропускной способности, перечисленные перед выполнением этой команды.

От API (Telnet, SSH или кабель последовательного порта) вводят следующую команду:

- defvalues устанавливают фабрику

Это очистит все параметры настройки в системе, изменит пароль IP - доступа к TANDBERG, очистить ключи Опции и Пропускной способности, удалить каталоги Phone Book и отформатировать флэш диск.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)