

Содержание

[Введение](#)

[Как я изменяю пароль IP - доступа на TANDBERG MXP оконечная точка?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Профиля системы Cisco TelePresence Серия MXP, система Cisco TelePresence Серия MXP, Cisco Telepresence System Integrator Серия MXP и продукты системы Cisco TelePresence System Edge серии MXP.

Вопрос. Как я изменяю пароль IP - доступа на TANDBERG MXP оконечная точка?

О. Оконечной точке по умолчанию включают строгий пароль, который потребует пароля по крайней мере с 15 символами, который содержит 2 нижних регистра, 2 прописных буквы, 2 номера и 2 специальных символа (т.е. ! @ \$ ^ & * () _ - +).

Установите пароль из меню:

- Если у вас есть заданный пароль по Меню в системе, можно изменить пароль IP - доступа из меню. Перейдите к **Панели управления/Network/LAN Параметры настройки Параметров настройки/IP** и установите Пароль IP - доступа в новый пароль, соответствующий строгим критериям пароля.

Установите пароль с помощью API:

- Пароль может также быть установлен/перезагружен от последовательного порта путем соединения сквозного кабеля последовательного порта (9600, N, 8,1) к порту данных 1, и ввести следующий пароль **command:xConfiguration SystemUnit: <password>**

Отключите строгий пароль:

- Строгий пароль может быть отключен путем ввода команды API: **xConfiguration StrictPassword: Выключен**

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)