

Содержание

[Введение](#)

[Как я передаю полноэкранное видео QuickTime потоком с MCU Codian?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence MCU 4505 и MCU Cisco TelePresence MSE 8510 продуктов.

Вопрос. Как я передаю полноэкранное видео QuickTime потоком с MCU Codian?

О. Требуемые шаги зависят от того, надеетесь ли вы использовать индивидуальную рассылку или передавать потоковую передачу в многоадресном режиме. Считайте соответствующий раздел.

Инструкции по потоковой передаче индивидуальной рассылки

1. Войдите в веб-интерфейс своего MCU и перейдите к странице **Participants** конференции, которую вы хотите передать потоком. Вы будете видеть 2 квадратных кнопки в правой верхней части страницы (под Событиями и ссылками Справки) - один со значком Блока текста и другим с информационным значком.
2. Нажмите левый значок (Блок текста). Всплывающее окно отображается содержащий, среди прочего, URL для потоковой передачи к вашему приложению проигрывателя. Например, для потоковой передачи этой конференции непосредственно проигрывателю по умолчанию соединитесь с: `rtsp://a.b.c.d/conf_h263_g711u_192000 __ Conference1` для 192k, аудио G.711mu, видео H.263, или:
`rtsp://a.b.c.d/conf_h263_g711u_768000 __ Конференция для 768k, аудио G.711mu, видео H.263`, где a.b. c . d является IP-адрес вашего MCU.
3. Откройте QuickTime как автономное приложение и вставку в одном из этих URL, тогда можно наблюдать полный экран.

Инструкции по потоковой передаче групповой адресации

1. Войдите в веб-интерфейс своего MCU.
2. Перейдите к **Параметрам настройки > Потоковая передача** и включите потоковую передачу Групповой адресации для проигрывателя Quicktime (как вы обычно делали бы - см.: [Как я настраиваю потоковую передачу групповой адресации на MCU / VCR IP?](#)).
3. Перейдите к определенной конференции и нажмите **Configuration**. Заставьте опцию Streaming Передавать в многоадресном режиме.
4. Вернитесь к странице конференции и теперь нажмите **Watch** или значок Потоковой передачи, чтобы начать передавать конференцию потоком.
5. Выберите конфигурацию потоковой передачи, которую вы ранее устанавливаете при

Параметрах настройки> Передающий поток из списка потоковой передачи скоростей. Начните передавать поток.

6. На веб-странице потоковой передачи нажмите **источник страницы View**. На этой странице необходимо найти следующую ссылку: "conference_multicast.sdp? назовите = {your_conference_name} &rate=g711u_h263_1536000" (или подобный)
7. Теперь запустите свой проигрыватель Quicktime и перейдите к эквивалентному URL (substituting правильные значения между {}): http://{ip_address}/conference_multicast.sdp? назовите = {your_conference_name} &rate=g711u_h263_1536000

Вы, должно быть, передали в многоадресном режиме опции потоковой передачи, правильно собиравшиеся на вашем ПК для этих инструкций работать, и ваша сеть должна быть настроена для потоковой передачи групповой адресации.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)