

# Содержание

[Введение](#)

[Как я могу проверить уровни громкости, полученные Сервером Дистанционного присутствия?](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Эта статья касается Сервера Cisco TelePresence 7010.

### Вопрос. Как я могу проверить уровни громкости, полученные Сервером Дистанционного присутствия?

О. Для наблюдения уровней громкости, полученных Сервером Дистанционного присутствия от конкретной оконечной точки, переходят к **Конференциям**, выбирают конференцию, что оконечная точка находится в, и щелкните по оконечной точке, для которой вы хотите просмотреть уровень громкости. Затем нажмите **Statistics**. Получить энергия в Аудио разделе показывает полученный уровень громкости.

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)