

Содержание

[Введение](#)

[Как я обновляю Сервер Дистанционного присутствия?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Сервера Cisco TelePresence 7010.

Вопрос. Как я обновляю Сервер Дистанционного присутствия?

О. Перейдите к **Конфигурации>**, **Обновление**, и для Основного образа программного обеспечения нажимает **Browse**, определяет местоположение графического файла и нажимает **образ программного обеспечения Upload**. Новое окно браузера открывает отображение выполнения загрузки. Когда загрузка будет завершена, завершение, и перезапустите Сервер Дистанционного присутствия.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)