

# Содержание

[Введение](#)

[Как я устанавливаю Сервер Дистанционного присутствия для работы с VCS?](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Эта статья касается Сервера Cisco TelePresence 7010.

### Вопрос. Как я устанавливаю Сервер Дистанционного присутствия для работы с VCS?

О. VCS может быть и сторожевым устройством H.323 и регистратором SIP для Сервера Дистанционного присутствия (использующий то же или несколько VCS).

Настраивать VCS любой как сторожевое устройство H.323 и регистратор SIP:

1. На Дистанционном присутствии Сервер переходят к **параметрам настройки Configuration> System**.
2. Завершите соответствующий раздел, с помощью онлайн-справки для получения информации о каждом поле.
3. Нажмите **Apply Changes**.
4. Перейдите к **Серверам Дистанционного присутствия**, выберите Telepresence Server и проверьте состояние регистрации.

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)