

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Отобразите названия конечной точки](#)

Введение

Этот документ описывает, как отобразить названия других конечных точек с использованием Сервера Cisco TelePresence, когда вы находитесь на конференции.

Предварительные условия

Требования

Cisco рекомендует ознакомиться с Сервером Cisco TelePresence.

Используемые компоненты

Сведения в этом документе основываются на Сервере Cisco TelePresence.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Отобразите названия конечной точки

Можно использовать глобальный параметр для отображения названий конечной точки. Выполните эти шаги для активации этого глобального параметра:

1. Войдите в Сервер Cisco TelePresence и перейдите к **параметрам настройки Configuration> System**.
2. Выберите **названия конечной точки Show**, поскольку панель маркирует, и нажмите **Apply Changes**.

Выполните эти шаги для переопределения этого глобального параметра для отдельной конечной точки:

1. Перейдите к **Оконечным точкам** и выберите группа конечной точки или конечная точка.
2. Щелкните **Configuration**.
3. Выберите названия конечной точки **Show**, поскольку панель маркирует, и нажмите конечную точку **Update**.